




Comia

SÄHKÖ

6/2011

VITE

KPL

NIM

ELECTICAL CIRCUIT

PÄIVITÄMÄ

JAOS

ALKAEN

AINE

NO

PÄIVITÄMÄ

SUHDE

HYV

ROSENLEW

UUSI PIIR.

PIIR.NO

YHT.

4R 710501A

VAOS = VALMIIT OSAT

V = VAIKUTTA

S = VARASTOIDAAN

VAOS

1/2VA

VAKE

MALLI

ALKAEN

MUUTTAJA

PVM

1/2VA = 1/2 VALMIIT OSAT

E = EIVÄKUTTA

M = KORJATAAN

VAOS

1/2VA

VAKE

MALLI

ALKAEN

MUUTTAJA

PVM

VAKE = VAIHTOKELPOISUUS

K = KÄYTTÄÄN

R = ROMUTETAAN

VAOS

1/2VA

VAKE

MALLI


ALKAEN

MUUTTAJA


PVM



Päivitys, 22.02.2012 JoK														PIIRI		SIUHDE				UUSI PIIRI		SIVU 2/21		PIIR.NO		4R 710501A									
MUUTOS VAOS = VALMIIT OSAT 1/2VA = 1/2 VALMIIT OSAT VAKE = VAIHTOKELPOISUUS										V = VAIKUTTAA E = EIVÄKUTA K = KATYETÄÄN		S = VARASTOIDAAN M = KORJATAAN R = ROMUTETAAN		VAOS		1/2VA		VAKE		MALLI		ALKAEAN		MUUTTAJA PVM		PIIRI		TARK		HYV		AKK. PIIRI		YHT.	



Päivitys, 22.02.2012 JoK										 sampo ROSENLEW		UUSI PIIR. 6/21 PIIR.NO		
MUUTOS VAOS = VALMIIT OSAT 1/2VA = 1/2 VALMIIT OSAT VAKE = VAIHTOKELPOISUUS V = VAIKUTTAA E = ENNAKUTA K = KATYTAAN S = VARASTOIDAAN M = KORJATAAN R = ROMUTETAAN										VAOS 1/2VA VAKE V E K S M R	ALKAEN MUUTTAJA PVM	PIIRI JoK 04/11 TARK SUHDE HYV	AIK. PIIR. YHT.	4R 710501A




										Comia	SÄHKÖ	6/2011	VIITE	KPL	NIMI SCHEMATIC DISPLAY									
										PUIMURI	JAOS	ALKAEN	AINE										NO	
A	Päivitys, 22.02.2012 JoK									PIIRI JoK 04/11	SUHDE			UUSI PIIRI.		SVU 10/21	PIIRI NO							
MUUTOS			VAOS = VALMIIT OSAT 1/2VA = 1/2 VALMIIT OSAT VAKE = VAIHTOKELPOISUUS	V = VAIKUTTAA E = EIVAIKUTA K = KATTEYAAAN	S = VARASTOIDAAN M = KORJATAAN R = ROMUTETAAN	VAOS	1/2VA	VAKE	AMALLI	ALKAEN	MUUTTAJA PVM	TARK	HYV	AIK. PIIRI.		YHT.	4R 710501A							


VAOS = VALMIIT OSAT
1/2VA = 1/2 VALMIIT OSAT
VAKE = VAHITOKELOPOISSUUS

V = VAIKUTTAA
E = EIVAKUTA
K = KAYTETään


S = VARASTOIDAAN
M = KORJATAAN
R = ROMUTETAAN








										Comia	SÄHKÖ	6/2011	VIITE	KPL	NIMI SCHEMATIC					NO			
										PUIMURI	JADS	ALKAEN	AINE										
A	Päivitys, 22.02.2012 JoK										PIIRT JoK 04/11	SUHDE			UUSI PIIR.		SIIV 12/21		PIIR.NO 4R 710501A				
MUUTOS										VAOS = VALMIIT OSAT 1/2VA = 1/2 VALMIIT OSAT VAKE = VAIHTOKELPOISUUS	V = VAIKUTTAA E = EIVAKUTA K = KÄYTTÄÄN	S = VARASTOIDAAN M = KORJATAAN R = ROMUTETAAN	VAOS	1/2VA	VAKE	MALLI	ALKAEN	MUUTTAJA PVM	TARK	HYV	AKK. PIIR.	YHT.	





										Comia	SÄHKÖ	6/2011	VITE	KPL	NIMI SCHEMATIC, CONTROL MOTOR, RPM RELAY									
										PUIMURI	JAOS	ALKAEN	AINE											
A	Päivitys, 22.02.2012 JoK										PIIRT JoK 04/11	SUHDE			UUSI PIIR.		SIIV 13/21		PIIR.NO					
MUUTOS										VAOS = VALMIIT OSAT 1/2VA = 1/2 VALMIIT OSAT VAKE = VAIHTOKELPOISUUS	V = VAIKUTTAA E = EIVAKUTA K = KATTEYAAAN	S = VARASTOIDAAN M = KORJATAAN R = ROMUTETAAN	VAOS	1/2VA	VAKE	MALLI	ALKAEN	MUUTTAJA PVM	TARK	HYV	AK. PIIR.	YHT.	4R 710501A	





MUUTOS										VAOS = VALMIIT OSAT 1/2VA = 1/2 VALMIIT OSAT VAKE = VAJHTOKELPOISUUS	V = VAIKUTTAA E = EIVAIKUTTAA K = KAYTETÄÄN	S = VARASTOIDAAN M = KORJATAAN R = ROMUTETAAN	VAOS	1/2VA	VAKE	VALU	ALKAE	MUUTTAJA PVM	PIIRT	SUHDE	 sampo ROSENLEHÄ	UUSI PIIR.	SIVU 17/21	PIIR.NO 4R 710501
																		TARK	HYV			AIK., PIIR.	YHT.	





MUUTOS

VAOS = VALMIIT OSAT
1/2VA = 1/2 VALMIIT OSAT
VAKE = VAIHTOKELPOISUUS

V = VAIKUTTAA S = VARASTOIDAAN
E = EIVAKUTA M = KORJATAAN
K = KAYTEYÄÄN R = ROMUTETAAN

VAOS 1/2VA VAKE MALLI ALKAEN MUUTTAJA PVM

Comia PYSTYTERÄ 6/2011
PUIMURI JAOS
PIIRT SUHDE
TARK HYV




VIITE KPL NIM SCHEMATIC VERTICAL KNIFE

UUSI PIIR.
AIK. PIIR.

SNVJ 20/21
YHT.

PIIR.NO 4R 710501A



MUUTOS

VAOS = VALMIIT OSAT
1/2VA = 1/2 VALMIIT OSAT
VAKE = VAHIOKELPOISUUS

V = VAIKUTTAA S = VARASTOIDAAN
E = EIVAKUTA M = KORJATAAN
K = KAYTETÄÄN R = ROMUTETAAN

VAOS
1/2VA
VAKE
MALLI
ALKAEN
MUUTTAJA
PVM

Comia
PUUMURI
PIIRT
TARK

SÄHKÖ
JAOS
SUHDE
HYV

6/2011
ALKAEN

VITE
AINE

KPL

NIM

SCHEMATIC CTA 3A EEM3

NO

UUSI PIIR.

SNV
21/21

PIIR.NO

4R 710501A



ROSENLEW

		R710501				
		KOMPONENTTILUETTELO		ELECTRICAL PARTS	16.11.2011	
		Comia		Comia		
	POSITION			Description	PAGE	TIL.N:O VALMIST./n:o
	TUNN.	KUVAUS				
	B2	Polttoaine anturi		Fuel level sensor	10	
	B3	Moottorin lämpötila-anturi		Temperature sensor, diesel	10	
	B4	Anturi, Rajaisten määrä		Sensor, return material amount	11	
	B5	Tappioanturi, seulasto vasen		Loss sensor, sieves left	11	
	B6	Tappioanturi, seulasto oikea		Loss sensor, sieves right	11	
	B7	Tappioanturi, kohlimet vasen		Loss sensor, straw walkers left	11	
	B8	Tappioanturi, kohlimet oikea		Loss sensor, staw walkers right	11	
	B9	Potentiometri, Varstasillan väli		Potentiometer, concave	10	
	B10	Potentiometri, etu-varstasillan väli		Potentiometer, pre-concave	10	
	B17	Hehku elementti		Grid heater	18,21	
	B18	Nox SENSOR,DOWNSTREAM		Nox sensor, Downstream	18	
	B19	Nox SENSOR,upstream'		Nox sensor, Upstream	18	
	B20	Ympäristön lämpötila anturi		Environmental temperature sensor	18	
	B21	Urean lämpötila ja taso		Urea tank level and temperature sensor	18	
	B22	Pakokaasun lämpötila anturi,upstream		Exhaust gas temp, sensor,upstream	18	
	B23	Pakokaasun lämpötila anturi,downstream		Exhaust gas temp, sensor,downstream	18	
	B24					
	B25					
	C1	Condensaattori,		Capacitor,		
	C2	Condensaattori,	100 nF	Capacitor,		
	C3	Condensaattori,	100 µF	Capacitor,		
	C4	Condensaattori,	100 nF	Capacitor,		
	C5	Condensaattori,	100 µF	Capacitor,		
	C6	Condensaattori, penkin rajakatkaisin	10 µF	Capacitor, limitswitch of seat	14	
	E1	Hehkutulppa		Glow plug (Not used)	3	
	E2	Suuntavilkku, vasen eteen		Blinker, left front	4	
	E3	Suuntavilkku, vasen taakse		Blinker, left rear	4	
	E4	Suuntavilkku, vasen taakse optio		Blinker, left rear option	4	
	E5	Suuntavilkku, vasen pöytävaunu		Blinker, left tabletrailer	4	
	E6	Suuntavilkku, oikea pöytävaunu		Blinker, right tabletrailer	4	
	E7	Suuntavilkku, oikea taakse optio		Blinker, right rear option	4	
	E8	Suuntavilkku, oikea taakse		Blinker, right rear	4	
	E9	Suuntavilkku, oikea eteen		Blinker, right front	4	

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
E10	Ajovalo, vasen lyhyt		Drivelight, left low beam	4		
E11	Ajovalo, oikea lyhyt		Drivelight, right low beam	4		
E12	Ajovalo, vasen pitkä		Drivelight, left high beam	4		
E13	Ajovalo, oikea pitkä		Drivelight, right high beam	4		
E14	Sisävalo, hytti		Interior light, cabin	6		
E15	Työvalo, viljasäiliö		Workinglight, graintank	8		
E16	Työvalo,portaat		Workinglight, right side stairs	7		
E17	Työvalo, tyhjennys		Workinglight, unloading	7		
E18	Työvalo, vasen sivu		Workinglight, left side	7		
E19	Työvalo, takana vasemmalla olkikupu optio		Workinglight, left side straw hood option	7		
E20	Työvalo,oikea sivusuojat optio		Workinglight, right side option	7		
E21	Työvalo, vasen ulompi		Workinglight, left side	7		
E22	Työvalo,vasen sisempi		Workinglight,left	7		
E23	Työvalo, oikea sisempi		Workinglight, right side	7		
E24	Työvalo, oikea ulompi		Workinglight, right side	7		
E25	Työvalo, vasen alavallo		Workinglight, left down	7		
E26	Työvalo, oikea alavallo		Workinglight, right down	7		
E27	Työvalo, seulasto		Workinglight, sieve area	7		
E28	Työvalo, VAS SIVUSUOJA optio		Workinglight, LEFT option	7		
E29	Pyörivävilkku, vasen etu		Rotating beacon, left front	7		
E30	Pyörivävilkku, takana		Rotating beacon, rear	7		
E31	Pyörivävilkku, oikea etu		Rotating beacon,right front	7		
E33	Jarruvalo, vasen norsunkorva		Brakelight, left	8		
E34	Jarruvalo, vasen optio		Brakelight, left option	8		
E35	Jarruvalo, vasen perävaunu		Brakelight, left trailer	8		
E36	Jarruvalo, oikea perävaunu		Brakelight, tabletrailer right	8		
E37	Jarruvalo, oikea optio		Brakelight, right option	8		
E38	Jarruvalo, oikea norsunkorva		Brakelight, right	8		
E39	Huomiovalo, vasen edessä		Parkinglight, left front	8		
E40	Huomiovalo, vasen norsunkorva takana		Rearlight, left	8		
E41	Huomiovalo, vasen takana optio		Rearlight, left option	8		
E42	Huomiovalo, perävaunu vasen		Rearlight, tabletrailer left	8		
E43	Huomiovalo, perävaunu oikea		Rearlight,right tabletrailer	8		
E44	Huomiovalo, oikea takana optio		Rearlight, right option	8		
E45	Huomiovalo, oikea norsunkorva takana		Rearlight, right	8		
E46	Rekisterikilven valo		Light, vehicle tag	8		
E47	Huomiovalo, oikea edessä		Parkinglight, right front	8		
Sulakkeet		MAIN FUSE				
1F	Pääsulake, etukeskus	150A	Main fuse	3		
2F	Pääsulake,Diesel cta 3A	30A	Main fuse	21		
3F	Pääsulake, virtalukko	30A	Main fuse	3		
4F	Sulake, diesel 3B	30A	Main fuse, diesel 3B	18		

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
	5F	Pääsulake, Start , takakaappi	50A/40A	Main fuse,start/ electrical box	3	
	6F	Sulake, Grid heater	250A	Fuse, Grid heater	3	
	7F	Sulake, pystyterä vas.	50A	Fuse, vertical knife	20	
	8F	Sulake, pystyterä oik.	50A	Fuse, vertical knife	20	
Sulakkeet (piirikortissa)			Fuse PCB			
	F1	optio	3A	option	6	
	F2	(Neliveto)ilmastoinnin kompressori,(tasauspyörästäön lukko)	10A	(4wd), A/C, (diff.lock)	9	
	F3	Valokytkin	20A	Fuse, lightswitch	4	
	F4	Hätävilkut	15A	Hazard blinker	4	
	F5	Ilmaistuin,hytin valo,	10A	Air suspended seat., cabin light,	6	
	F6	Ilmastointi, puhallin	20A	AC, fan	9	
	F7	Pyyhkijä, lasin pesin	20A	Windscreen motor	9	
	F8	Mittarit	5A	Gauges	10	
	F9	Pistoke hytissä	7,5A	+12V output in cabin	6	
	F10	LH, sisu näyttö, peruutus kamera	5A	LH, engine display, rear camera	11	
	F11	Suuntavalot	10A	Blinker	4	
	F12	Moottorille ign ohjaus	3A	engine +12V ignition key +15	18,21	
	F13	Äänitorvi,peruutus.häl,merkkivalot	15A	Horn, reverse alarm, indicator and backlight	4	
	F14	Vaihteen lukitsin	25A	Gear lock	12	
	F15	optio	MAX 25A	option	19	
	F16	Puintikoneisto	15A	Treshing machinery	15	
	F17	Työvalot oikealla edessä+aalavalot	20A	Workinlights, front+down ligts	7	
	F18	Työvalot vasemmalla edessä	20A	Workinlights, front	7	
	F19	Majakka	20A	Rotating beacon	7	
	F20	P.kelan ja lietson säätö	25A	Treshing drum and fan speed	13	
	F21	Neliveto,tasauspyörästäön lukko	15A	4WD, diff.lock	19	
	F22	Varstasilojen säätö,S64optio	20A	Concave adjustment	13	
	F23	Moottori käynnissä AHC:lle ja Cobolle	25A	AHC, COBO	12	
	F24	Moottori käynnissä p.koneisto kytkimet/releet	5A	S0,S50,S51,S53,S57,K7control	12	
	F25	Moottori käynnissä DHC:lle,L-kela rpm	5A	K32,K34,H53 control	12	
	F26	L-pöydän säätömoottorit (automaattisulake)	25A	Cutting table motors (auto reset function)	16	
	F27	Releiden ohjausta ja antureiden syöttö	7,5A	K2,S37,S38 control	13	
	F28	Radio	7,5A	Radio	3	
	F29	Radio R asento	7,5A	Radio, R position	3	
	F30	Jarruvalo	10A	Brakelights	8	
	F31	releiden ohjaus K21,K13,K27	5A	K21,K13,K27 control	12	
	F32	Suuntavalo vasen	7,5A	Blinker left	4	
	F33	Suuntavalo oikea	7,5A	Blinker right	4	
	F34	Ajovalo lyhyt,vasen	7,5A	Lowbeam left	4	
	F35	Ajovalo lyhyt,oikea	7,5A	Lowbeam right	4	
	F36	Ajovalo pitkä,vasen	7,5A	Fuse, high beam left	4	
	F37	Ajovalo pitkä, oikea	7,5A	Fuse, high beam right	4	
	F38	Seisontavalot vasen	7,5A	Parkinglight left, front and rear,	8	

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
	F39	Seisontavalot oikea	7,5A	Parkinglight right, front and rear,	8	
	F40	Hehku ei käytössä	7,5A	Glow plug not used	3	
	F41	Start ohjaus	3A	Start	3	
	F42	Alikierros releet ja DHC	10A	Guard relays and DHC	13	
	Sulakkeet (Takakeskus)					
	F50	Radio muisti,päävirtakatkaisija	10A	Radio, memory,main switch	3	
	F51	Pistoke +12V koneen takaosa	20A	+12V machine back part	6	
	F52	Työvalot, portaat, vasen sivu, tyhjennys	20A	Worklights, stairs,left side,unloading	7	
	F53	Työvalo seulasto/sivusuojat	10A	Workinglight, sieve area , sidecovers	7	
	F54	nox anturit 3B moottori	10A	Nox sensors 3B engine	18	
	F55	Silppurin suulakkeet	20A	Straw spreader adjustment	19	
	F56	heater urea module	10A	heater urea module	18	
	F57	Työvalot olkikupu optio	20A	Workinglights optio	7	
	F58	Diesel 3B	5A	Diesel 3B	18	
	F59	CTA PA-pumppu	10A	CTA, LIFT PUMP	21	
	F60	CTA ,+15	5A	CTA ,+15	21	
	F61					
	G1	Akku	Battery	3		
	G2	Laturi	Alternator	3		
	H1	Taustavallo, reverse	Backlight, reverse	15		
	H2	Merkkivalo, hätävilkut	Indicator lamp, hazard flasher	4		
	H3	Merkkivalo, suuntavalot paneeli	Indicator lamp, blinkers	4		
	H4	Merkkivalo, pitkät	Signal lamp, high beam	4		
	H5	Äänitorvi	Horn	4		
	H6	Peruutus summeri	Reverse beeper	4		
	H7	Taustavallo, kaasuu	Backlight, throttle	4		
	H8	Taustavallo, LH Aut/Man	Backlight,LH Aut/Man	4		
	H9	Merkkivalo, lataus	Indicator lamp, charging (alternator)	5		
	H10	Hälytys summeri	Alarm beeper	5		
	H11	Merkkivalo tyhjennystorvi matkalla	Indicator lamp, unloading auger turning	5		
	H12	Merkkivalo, viljaelevaattori tukkeuma	Indicator lamp, grainelevator alert	5		
	H13	Merkkivalo, rajais pohjaruuvi	Indicator lamp, return bottomauger alert	5		
	H14	Merkkivalo, rajais nostoruuvi	Indicator lamp, returnauger alert	5		
	H15	Merkkivalo, olkitilan tukkeuma	Indicator lamp, straw blockage	5		
	H16	Merkkivalo, viljasäiliö täynnä	Indicator lamp, graintank full	5		
	H17	Merkkivalo, öljynpaine	Indicator lamp, oil pressure	5		
	H18	Merkkivalo, Moottorin vika	Indicator lamp, diesel diagnostics	5		
	H19	Merkkivalo, moottorin lämpötila	Indicator lamp, diesel coolant temperature	5		
	H20	Merkkivalo, imuilman tukkeuma	Indicator lamp, diesel aircleaner	5		
	H21	Merkkivalo , käsijarru	Indicator lamp, parkingbrake	5		

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
	H22	Merkkivalo, hydrauliiikan tukkeuma optio	Indicator lamp, hydraulicfilter option	5		
	H23	Merkkivalo, hydrauliiikan lämpö optio	Indicator lamp, hydrauliccoil temperature option	5		
	H24	Merkkivalo, Pöyhimen tukkeuma	not used Indicator lamp, csp blockage	5		
	H25	Merkkivalo, hehku	Indicator lamp, grid heater	5		
	H26	Merkkivalo, yli 4m optio	Indicator lamp, higher than 4m option	5		
	H27	Merkkivalo, Leikkuu pöytä ottaa maahan	Indicator lamp, cuttingtable in earth	5		
	H28	Merkkivalo, viljasäiliö 1/2 optio	Indicator lamp, graintank 1/2 option	5		
	H29	Merkkivalo, päävirtakatkaisin	Indicator light, electrical mainswitch(front)	6		
	H30	Taustavalo, Työvalot taakse	Backlight, workinglights rear	7		
	H31	Taustavalo, Työvalot eteen	Backlight, workinglights front	7		
	H32	Taustavalo, pyörivä valo	Backlight, rotating beacon	19		
	H33	Merkkivalo, tasauspyörästäön lukko	Indicator lamp, differential lock	9		
	H34	Merkkivalo, päävirtakatkaisin (takana)	Indicator light, electrical mainswitch	7		
	H35	Taustavalo, pyyhkijä	backlight windscreen	6		
	H36	Taustavalo, Ilmastointi paneeli	Backlight, AC panel	6		
	H37	Taustavalo, ilmastointi paneeli	Backlight, AC panel	6		
	H38	Merkkivalo, Neliveto	Indicator lamp, 4WD	9		
	H39	Taustavalo, neliveto	Backlight, 4WD	9		
	H40	Taustavalo, polttoainemittari	Backlight, fuel level gauge	10		
	H41	Taustavalo, lämpötilamittari	Backlight, coolant temperature gauge	10		
	H43	Taustavalo, varstasillan säätökytkin	Backlight, concave adjustment	7		
	H44	Taustavalo, etuvarstasillan säätökytkin	Backlight, preconconcave adjustment	7		
	H45	Taustavalo, silppurinsuulake vasen	Backlight ,straw spreader adjustment left	19		
	H46	Taustavalo, silppurinsuulake oikea	Backlight ,straw spreader adjustment right	19		
	H47	Taustavalo, puintikela rpm	Backlight, treshing unit rpm	13		
	H48	Taustavalo, lietson rpm	Backlight fan rpm	13		
	H49	Merkkivalo, silppuri päällä	Indicator lamp, chopper on	5		
	H50	Merkkivalo, silppuri pois päältä ei käytössä	Indicator lamp, chopper off not used	5		
	H51	Merkkivalo, tyhjennys	Indicator lamp, unloading	14		
	H52	Taustavalo, säiliönkannen nosto optio	Backlight, graintank cover option			
	H53	Taustavalo, DHC	Backlight, DHC	17		
	H54	Merkkiledi, pöytä alhaalla (DHC) D200	Backlight, dhc	17		
	H55	Merkkiledi, pöytä kuittaus rajalla (DHC) D201	Backlight, dhc	17		
	H56	merkkivalo, pystyterä vasen	backlight, vertical knife left	20		
	H57	merkkivalo pystyterä oikea	backlight, vertical knife right	20		
Piirikortissa						
	K1	Rele, moottori käynnissä	Relay, diesel running	12		
	K2	Rele, varstasilojen säätö +15	Relay, +15(preconconcave adjustment)	13		
	K3	Rele, hytin puhallin	Relay, cabin blower	9		
	K4	Rele Vaihteen lukitsin	Relay, gear lock	12		
	K5	Rele, optio	Relay,option	19		

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
	K6	Alikierros rele, pöyhin	RPM guard relay, CSP drum	13		
	K7	Rele, optio	Relay, option	19		
	K8	Vilkku rele	Relay, blinkers	4		
	K9	Rele, Ilmastoinnin kompressor	Relay, AC compressor	9		
	K10	Rele, reverse	Relay, reverse	15		
	K11	Puolijohdekytkin, pöydän sammutus penkistä	table off, seat	14		
	K12	Puolijohdekytkin, tyhjennyksen sammutus penkistä	unloading off seat	14		
	K13	Rele, majakka	Relay, rotating beacon	7		
	K14	Rele, P.kone päällä	Relay, threshing unit on	13		
	K15	Rele, puintikoneiston turvarele	Relay, threshing machinery safety	15,14		
	K16	Rele, leikkuupöytä kuittaus	Relay, cuttingtable reset	15,14		
	K17	Rele, puimakone kuittaus	Relay, Treshin unit reset	15,14		
	K18	rele, tyhjennys sammutus	Relay, unloading off	15,14		
	K19	Rele, työvalot vasen etu ylävalot	Relay, workinlight front	7		
	K20	Rele, L.kela taakse	Relay, Pick up reel back/forward	16		
	K21	Rele, leikkuupöytä päälle	Relay, cuttingtable on	15,14		
	K22	Rele, puimakone käynnistys	Relay, threshing unit on	15,14		
	K23	Rele, silppuri päälle	Not used Relay, chopper on	15,14		
	K24	Rele, tyhjennys päälle	Relay, unloading on	15,14		
	K25	Rele, työvalot oikealla ylä+alavalot	Relay, workinlight front	7		
	K26	Rele, L.kela eteen	Relay, Pick up reel back/forward	16		
	K27	Rele, LH 500 säiliö täynnä	Relay, graintank full (LH 500)	11,12		
	K28	Rele, DHC pöytä alas	Relay, DHC cutting table down	17		
	K29	Rele, LH 500 säiliö 3/4	not used Relay, graintank 3/4 (LH500)	11,12		
	K30	Rele, DHC pysäytys pöytää ajetaan ylös	Relay, DHC cutting table up	17		
	K31	Rele, DHC pöytä alarajalla	Relay, DHC cutting table stop point	17		
	K32	Rele, I.kela---	Relay, pick-up reel --	16		
	K33	Rele, DHC aktivointi	Relay, DHC active	17		
	K34	Rele, I.kela+++	Relay, pick-up reel+++	16		
Kojetaulussa						
	K36	Alikierros rele, rajaisnostoruuvi	RPM guard relay, returnauger	13		
	K37	Alikierros rele, viljaelevaattori	RPM guard relay, grainelevator	13		
	K150	Vahvistin yksikkö työhydrauliikka	Relay unit, joystick control	16,17		
Hytin katolla						
	K42	Termostaatti	thermostate	9		
	K43	Rele, Hytin puhallin	Relay, cabin blower	9		
	K44	Rele, ilmastoinnin puhallus	Relay, AC blower	9		
	K45	Rele, puhallin asento 4	Relay, cabin blower position 4	9		
Takakeskuksessa						

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
	K50	Rele, moottorin start	Relay start	3		
	K51	Rele, Diesel 3B moottori	Relay, Diesel supply 3B motor	18		
	K52	Rele, urea module heater	Relay, urea module heater	18		
	K53	Rele, urea main heater	Relay, urea main heater	18		
	K54	Rele, IGN,nox anturit	Relay, IGN, nox sensors	18		
	K55	Rele, työvalot takana vasen oikea sivu tyhjennys	Relay, workinglight rear left/right side,unloading	7		
	K56	Rele, työvalot takana olkikupu optio	Relay, workinglight rear straw room option	7		
	K57	Rele, suppilo säätö	relay,chopper spreader adjustment	19		
	K58	Rele, suppilo säätö	relay,chopper spreader adjustment	19		
	K59	Rele, suppilo säätö	relay,chopper spreader adjustment	19		
	K60	Rele, suppilo säätö	relay,chopper spreader adjustment	19		
	K61	Rele, IGN CTA	Rele, IGN CTA	21		
	K62	Rele, siirtopumppu CTA 3A	Relay, lift pump CTA 3A	21		
	k63	Solenoidi,grilli	Solenoid, grid heater	18,21		
	K64	Solenoidi pystyterä vasen	Solenoid, vertical knife left	20		
	K65	Solenoidi pystyterä oikea	solenoid, vertical knife right	20		
Moottorit	M1	Start moottori	Start motor	3		
	M2	Reverse moottori	Cutting table reverse motor	15		
	M3	Ilma-istuin	air seat	6		
	M4	Puhallin	Cabin blower	9		
	M5	Tuulilasin pesin	Wndshield washer	9		
	M6	Tuulilasin pyyhkijä	Windshield wiper	9		
	M7	Silppurin suulakkeen säätö vasen	Straw blender adjustment left	19		
	M8	Silppurin suulakkeen säätö oikea	Straw blender adjustment right	19		
	M11	P.kelan nopeus	Treshingdrum variator	13		
	M12	Lietson nopeus säätö	fan variator	13		
	M13	Varstasillan säätö	Concave adjustment	13		
	M14	Etuvarstasillan säätö	Preconcave adjustment	13		
	M15					
	M16					
	M17	L.kela nopeus	Pickup reel speed adjustment	16		
	M18	Siirtopumppu CTA	Lift pump CTA 3A	21		
	M19	Pystyterä, vasen	Vertical cnife, left	20		
	M20	Pystyterä, oikea	Vertical knife, right	20		
	M21	Laonnostokela eteen/taakse vasen	Pick up reel back/forward left	16		
	M22	Laonnostokela eteen/taakse oikea	Pick up reel back/forward right	16		
	P1	Varaitusvalo paneeli	Indicator panel	5		

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
P2	Mittari, ajonopeus		Gauge, driving speed	10		
P3	Mittari, lietson/p.kelan kierrokset		Gauge, fan/treshingdrum	10		
P4	Mittari, polttoaine		Gauge, fuel level	10		
P5	Mittari, moottorin lämpötila		Gauge, coolant temperature	10		
P6	Puintitietokone		Treshing monitor	11		
P7	Näyttö, peruutuskamera		Rear camera monitoring	10		
P8	Näyttö, sisu		Display, diesel	10		
P10	Mittari, varstasillat		Gauge, concaves	10		
Q1	Sähköinen päävrtakytkin		Electric main switch	3		
R1	Vastus, LH jännitteenjako	not used	Resistor 1k ohm (LH500)	11		
R2	Vastus, kaasu		Resistor 1k ohm throttle	18,21		
R3	Vastus, kaasu		Resistor 1k ohm throttle	18,21		
R4	Vastus, LH jännitteenjako	not used	Resistor 1k ohm (LH 500)	11		
R6	vastus		resistor	18,21		
S0	Kytkin, maantie		Switch, road switch	14,16		
S1	Kytkin, Virtalukko		Igniton switch	3		
S2	Kytkin, päävirtakatkaisin takana		Switch, control for electric mainswitch rear	3		
S3	Kytkin, päävirtakatkaisin edessä		Switch, control for electric mainswitch front	3		
S4	Rajakatkaisin, käynnistyksen esto		Switch, avoid starting	3		
S5	Kytkin, reverse		Switch, reverse	15		
S6	Kytkin, hätävilkut		Switch, emergency flasher	4		
S7	Kytkin, valoviiksi		Switch, light	4		
S8	Rajakytkin, peruutus hälytin		Switch, reverse beeper	4		
S9	Kytkin, neliveto		Switch, 4wd	9		
S10	Rajakatkaisin, tyhjennystorvi kiinni		Limitswitch, unloadingauger in	5		
S11	Rajakatkaisin, olkitilan tukkeuma		Limitswitch, strawhoodalert	5		
S12	Kytkin, työvalot takana		Switch, workinlight rear	7		
S13	Kytkin, työvalot edessä		Switch, workinlight front	7		
S15	Kytkin, majakka		Switch, rotating beacon	7		
S16	Painekytkin, pöytä maassa		Pressure switch, cutting table on the ground	5		
S18	Rajakytkin viljasäiliö täynnä		Levelswitch, graintank 1/1	12		
S19	Kytkin, hytin valo		Switch, cabin light	6		
S20	Kytkin, vaihteen/lukko		Switch, gearbox /lock	12		
S21	Painekytkin, diesel imuilma		Vacuum switch, diesel airfilter	5		
S22	Rajakatkaisin, käsijarru		Limitswitch, parkingbrake	5		
S23	Kytkin, tasauspyörästäön lukko		Switch, differential lock	9		
S24						

	POSITION	Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
S25	Rajakatkaisin, jarruvalot	Switch, brake lights	8		
S26	Rajakatkaisin, tyhjennystorvi ulkona	Limit switch, unloadingauger out	5		
S27	Painekytin, ilmastointi	Pressureswitch, A/C	9		
S28	Kytin, ilmastointi	Switch, AC	9		
S29	Kytin, puhallin	Switch, fan	9		
S30	Kytin, tuulilasin pyyhin	Switch, windshieldwiper	9		
S31	Ind.kytin, ajonopeus	Inductive sensor, driving speed	10		
S32	Ind.kytin, P.kelan kierrokset	Inductive sensor, threshingdrum speed	10		
S33	Ind.kytin, lietson kierrokset	Inductive sensor, fan speed	10		
S34	Hall anturi, silppuri rpm	Hall sensor, chopper rpm	11		
S35	Hall anturi, kohlimien rpm	Hall sensor, Traw walker rpm	11		
S36	Kytin, l.kela aut/man	Switch, pick-up reel Auto/Man	11		
S37	Kytin, silppurin suulake säätö vasen	Switch, straw blender adjustment left	19		
S38	Kytin, silppurin suulake säätö oikea	Switch, straw blender adjustment right	19		
S39	Hall anturi, rajaispohjaruuvi rpm	Hall sensor, bottomauger	11		
S40	Hall anturi, rajaisnostoruuvi rpm	Hall sensor, returnauger	11		
S41	Hall anturi, viljaelevaattori rpm	Hall sensor, grainelevator	11		
S42	Magneettikytin, pöydän korkeus	Magneticswitch, header height	11		
S43	Ind.anturi Laonnostokelan kierrokset	Inductive sensor, pick-up reel speed	11		
S44	Hall.anturi syöttökuljettimen kierrokset	Hall sensor, feeder elevator speed	11		
S45	Namur-anturi, pöyhin	Namur-sensor, straw drum	13		
S47	Namur-anturi, rajaisnostoruuvi	Namur-sensor, returnauger	13		
S48	Namur-anturi, viljaelevaattori	Namur-sensor, grainelevator	13		
S49	Pöydän painekytin	pressureswitch cutting table	11		
S50	Rajakatkaisija, penkki	Limit switch, seat	14		
S51	Kytin, pöytä päälle/pois	Switch, cuttingtable on/off	14		
S52	Painekytin, puimakone päällä	Pressureswitch, threshing unit	14		
S53	Kytin, puimakone päälle/pois	Switch, threshing unit on/off	14		
S54	Rajakatkaisija; silppuri off	Limit switch, chopper	14		
S55	Rajakatkaisija; silppuri	Limit switch, chopper			
S56	Rajakytin, silppuri päällä	Limit switch, chopper	11		
S57	Kytin, tyhjennys päälle/pois	Switch, unloading on/off	14		
S58	Rajakatkaisin , tasauspyörästön lukko	Limit switch, differential lock	9		
S59	Kytin, puintikelan nopeus säätö	Switch, threshing drum speed	13		
S60	Kytin, lietson nopeussäätö	Switch, fan speed	13		
S62	Kytin, varstasillan säätö	Switch, concave adjustment	13		
S63	Kytin, etuvarstasillan säätö	Switch, pre-concave adjustment	13		
S64	optio	option	19		
S66	Painonappi, pöytä alas	Switch, cuttingtable down	16,17		
S67	Painonappi, pöytä ylös	Switch, cuttingtable up	16,17		

	POSITION			Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
	S68	Painonappi, L.kela alas		Switch, pickupreel down	16,		
	S69	Painonappi, L.kela ylös		Switch, pickupreel up	16,		
	S70	Painonappi, L.kela eteen		Switch, pickupreel forward	16,		
	S71	Painonappi, L.kela taakse		Switch, pickupreel backward	16,		
	S72	Painonappi, tyhjennystorvi sisään		Switch, unloadingtube in	16,		
	S73	Painonappi, tyhjennystorvi ulos		Switch, unloadingtube out	16,		
	S74	Painonappi, L.kela nopeus +++		Switch, pickupreel speed adjustment++++	16,		
	S75	Painonappi, L.kela nopeus ---		Switch, pickupreel speed adjustment ----	16,		
	S77	Kytkin, DHC on/off ja PWM		Switch, DHC on/off and PWM	17		
	S78	Rajakatkaisin, DHC yläraja aktivointi		Magneticswitch, DHC activated	17		
	S79	Rajakatkaisin, DHC alaraja		Magneticswitch, DHC stop	17		
	S80	Kytkin, optio		Switch, option			
	S81	Kytkin, kaasuu		Switch, throttle	18,21		
	S84	Kytkin, pystyterä vasen		switch, vertical knife left	20		
	S85	Kytkin, pystyterä oikea		switch, vertical knife right	20		
Piirikort	V1	Diodi, radio		diode, radio	3		
	V2	Diodi, radio		diode, radio	3		
	V3	Diodi, penkin rajakatkaisija		diode, seat switch	14		
	V4	Diodi, penkin rajakatkaisija		diode, seat switch	14		
	V5	Diodi, Moottori päällä	not used		12		
	V6	Diodi, reversen ohjaus		diode, reverce control	15		
	V7	Diodi, pöydän kuittaus		diode, table check	14		
	V8	Diodi, pöydän pito		diode, table grip	15		
	V9	Diodi, puimakoneiston pitovirta		diode, threshing grip	15		
	V10	Diodi, reversen ohjaus		diode, reverce control	15		
	V11	Diodi, DHC		diode, DHC	17		
	V12	Diodi, puimakoneiston kuittaus		diode, threshing check	14		
	V13	Diodi, tyhjennyksen pitovirta		diode, unloading grip	15		
	V14	Diodi, DHC		diode, DHC	17		
	V15	Diodi, Lataus valo D+		diode, alternator D+	3		
	V16	Diodi, optio			15		
	V17	Diodi, optio			15		
	V18	Diodi, l optio			15		
	V19	Diodi, silppurin rajakatkaisin		diode, chopper switch	14		
	V20	Diodi, sillpurin painekytin		diode, chopper pressure switch	14		
	V21	Diodi, puimakoneiston kuittaus		diode, threshing check	14		
	V22	Diodi, hydraulisen reversen vapaakierto	not used		15		
	V23	Diodi, puimakoneiston kuittaus		diode, threshing check	14		
	V24	Diodi, silppurin rajakatkaisin		diode, chopper switch	14		

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
	V25	Diodi, olkitilan tukkeuma	diode, straw compartment blockage	5		
Hytin katolla						
	V28	Diodi, puhallin	diode, fan	9		
	V29	Diodi, puhallin	diode, fan	9		
	V30	Diodi, puhallin	diode, fan	9		
	V31	Diodi, puhallin	diode, fan	9		
	V32	Diodi, Diesel, vikavalo	diode, diesel diagnostic light	5		
	V33	Diodi, Diesel, vikavalo	diode, diesel diagnostic light	5		
	V34	Diodi, Diesel,3B urea	diode, diesel 3B urea	18		
	Y1	Magneettiventtiilin kela, vapaakierto	Coil, freeflow valve	16,17		
	Y2.1	Magneettiventtiilin kela, syöttökuljetin ylös	Coil, cuttingtablevalve up	16,17		
	Y2.2	Magneettiventtiilin kela, syöttökuljetin alas	Coil, cuttingtablevalve down	16,17		
	Y3.1	Magneettiventtiilin kela, laonnostokela ylös	Coil, pickupreelvalve up	16		
	Y3.2	Magneettiventtiilin kela, laonnostokela alas	Coil, pickupreelvalve down	16		
	Y5.1	Magneettiventtiilin kela, tyhjennysputki sisään	Coil, unloadingaugervalue in	16		
	Y5.2	Magneettiventtiilin kela, tyhjennysputki ulos	Coil, unloadingaugervalue out	16		
	Y8	Magneettiventtiilin kela, skulj/pöytä päälle	Coil, feedervalue/cuttingtable on	15		
	Y9	Magneettiventtiilin kela, puimakone päälle	Coil, threshingunit on	15		
	Y10	Magneettiventtiilin kela, tyhjennys päälle	Coil, unloadingvalve on	15		
	Y12	Magneettiventtiilin kela, ruumenlevitin päälle	Coil, chaffspreadervalue on	15		
	Y14	Magneettiventtiilin kela, ilmastointi	Coil, A/C compressor on	9		
	Y15	Magneettiventtiilin kela, neliveto	Coil, 4wd valve on	9		
	Y16	Magneettiventtiilin kela, neliveto	Coil, 4wd valve on	9		
	Y21	Magneettiventtiilin kela, tasuspyörästön lukko	Coil,differential lock	9		
	Y22	Solenoidi, vaihteen lukitsin	solenoid gear lock	12		
Liittimet piirikortissa			Circuit card connectors			
	Xk1	Piirikortin virransyöttö	Circuit card, current			
	Xk2	Piirikortin virransyöttö +15	Circuit card, current +15			

POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
Xk3	Piirikortin maadoitus	Circuit card, ground			
XK4	Piirikortin virransyöttö	Circuit card, current			
Xk5	Piirikortin virransyöttö	Circuit card, current			
Xk6	Piirikortin virransyöttö +15	Circuit card, current +15			
Xk7:1	Vastus R6	Resistor R6	18,21		
Xk7:2	F14 syöttö	F14, supply	12		
Xk7:3	K4 87 vaihdelukko	K4 87,gear lock	12		
Xk7:4	VastusR6	Resistor	18,21		
Xk7:5	K4 85 maa	K4 85, gnd	12		
Xk7:6	F14 vaihdelukko	F14, gear lock	12		
Xk7:7	K4 30 vaihdelukko	K4 30, gear lock	12		
Xk7:8	K4 86 S20	K4 86 S20	12		
Xk7:9	K4 87a	K4 87a	12		
Xk8:1	K5 30 optio	K5 30 option	19		
Xk8:2	F15 optio	F15 option	19		
Xk8:3					
Xk8:4	F15 optio	F15 option	19		
Xk8:5	K5 86 optio	K5 86 option	19		
Xk8:6	+12V	+12V			
Xk8:7	K5 87a optio	K5 87a option	19		
Xk8:8	K5 85 optio	K5 85 option	19		
Xk8:9	K5 87a optio	K5 87a option	19		
Xk9:1	Valokytkin	Lightswitch	4		
Xk9:2	Hätävilkut	Hazard blinker	4		
Xk9:3	Ilmaistuin,hytin valo	Air suspended seat. , cabin light	6		
Xk9:4	(Neliveto).ilmastoinnin kompressori,(tas.pyör.lukko)	(4wd), A/C (differential lock)	9		
Xk9:5					
Xk9:6	Pyyhkijä, lasin pesin	Windscreen wiper/wash motors	9		
Xk9:7	optio F1	F1 optio			
Xk9:8					
Xk9:9	Ilmastointi, puhallin	AC, fan	9		
Xk10:1					
Xk10:2	CAN LOW	CAN LOW	10		
Xk10:3					
Xk10:7	CAN H	CAN H	10		
Xk10:9					

	POSITION	Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
Xk11:1	K150 +12V	K150 +12V	12		
Xk11:2					
Xk11:3	L.kela eteen/taakse,rpm	reel forward/backward, rpm	16		
Xk11:4	+15 K2:87	+15 K2:87	13		
Xk11:5					
Xk11:6	H53,K32,K34 ohjaus	H53,K32,K34 control	12		
Xk11:7					
Xk11:8					
Xk11:9	DHC aktivointi, alikierrosreleet	DHC, activating, alarm relay	13		
Xk12:1	Moottori käynnissä virransyöttö kytkimille	engine running, supply for switches	12		
Xk12:2	anturit +12V	sensors +12V	13		
Xk12:3	Radio R	Radio R	3		
Xk12:4	Varstasillan/etuvastastasillan säätö, syöttö,S64 optio	Concave /precongave adj. Supply S64 option	13		
Xk12:5					
Xk12:6	Radio virran syöttö	Radio supply	3		
Xk12:7	Puintikelan ja lietson säädön syöttö	Thresh. cylinder and fan adj. power supply	13		
Xk12:8			12		
Xk12:9	K7:87 neliveto,tasausp.lukko	K7:87 4WD,differential lock	19		
X13:1					
X13:2	CAN LOW	CAN LOW	10		
X13:3	CAN H	CAN H	10		
Xk14:1	Ilmastoinnin kompressor	AC compressor	9		
Xk14:2					
Xk14:3	Laturi D+ CTA moottori käy 3B moottori	Alternator D+ CTA motor on 3B motor	12		
Xk14:4	pöyhin anturi	CSP drum	13		
Xk14:5					
Xk14:6					
Xk14:7	pöyhin	CSP drum	13		
Xk14:8					
Xk14:9	Alikierrosvahdit syöttö,DHC aktivointi	Dropped rev relays, voltage supply, DHC	13		
Xk15:1	Viljasäiliö täynnä rele LH 500	Graintank full, relay LH 500	12		
Xk15:2	Puimakoneen painekytin(pöydän pysäytys) option	Treshing mach. pressure switch(cutting table stop option)	14		
Xk15:3	Jarruvalot	Brakelights			
Xk15:4		Table off	14		
Xk15:5	K13 GND	K13 GND	12		
Xk15:6					
Xk15:7	DHC pysähdys raja	DHC stop limit	17		
Xk15:8	DHC aktivointi raja	DHC activating limit	17		

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
	Xk15:9	F31	F31	12		
	Xk16:1	mittarit, valopaneli, radio taustavallo	gauges, lightpanel, radio backlight	10		
	Xk16:2	Hytin pistoke	+12V in cabin	6		
	Xk16:3	LH 500, moottorinäyttö, peruutuskamera	LH 500, engine display, rear camera	11		
	Xk16:4	Suuntavalot vasen	Blinker, left	4		
	Xk16:5	Suuntavalojen merkkivalo	Blinker, indicator lamp	4		
	Xk16:6					
	Xk16:7	Suuntavalot oikea	Blinker, right	4		
	Xk16:8	Lyhyet ajovalot	Head lights, low	4		
	Xk16:9	Pitkät ajovalot	Head lights, high	4		
	Xk17:1	Suuntavalot	Blinker	4		
	Xk17:2	Ilmastoinnin kopressori ohjaus	AC compressor control	9		
	Xk17:3	Vilkkurele	Blinker relay	4		
	Xk17:4	Huomiovalot	Position light	8		
	Xk17:5	Reverse ohjaus	Reverse control	15		
	Xk17:6	Start ohjaus	Start, control	3		
	Xk17:7	Hehku	not used Heater	3		
	Xk17:8	Latauksen merkkivalon diodi	Diodi, D+	3		
	Xk17:9	Start ohjaus	Start, control	3		
	Xk18:1	Äänimerkki, peruutushälytin, työvalo ohjaus	Horn, beeper, working light control	4		
	Xk18:2	Vilkkurele	Blinker relay	4		
	Xk18:3	Sähköinen reverse solenoidin ohjaus	Table reverse (electric) control solenoid	15		
	Xk18:4	Puimakone ei ole päällä	Treshin mach. is off	15		
	Xk18:5	Pöydän kuitaus ohjaus	Table check control	14		
	Xk18:6	Puintikoneiston turvarele ohjaus	Tresh. mach. safety relay	14		
	Xk18:7	Pöytä päälle ohjaus	Table on	14		
	Xk18:8	Pystyterä ohjaus	Vertical knife, control	15		
	Xk18:9	Reverse(pöytä sammuksissa)	Reverse (table off)	15		
	Xk19:1	Ajovalo lyhyt oikea	Head light, low, right	4		
	Xk19:2	Ajovalo pitkä vasen	Head light, high, left	4		
	Xk19:3	Ajovalo pitkä oikea	Head light, high, right	4		
	Xk19:4	Ajovalo lyhyt vasen	Head light, low, left	4		
	Xk19:5					
	Xk19:6	Huomiovalo vasen	Parking light, left	8		
	Xk19:7	Suuntavallo, vasen	Blinker, left	4		
	Xk19:8	Suuntavallo, oikea	Blinker, right	4		
	Xk19:9	Huomiovalo oikea	Parking light, right	8		
	Xk20:1	Huomiovalo vasen	Blinker, left	8		

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
Xk20:2	Moottorin IGN		Engine IGN	18,21		
Xk20:3	Hehku	not used	Glow	3		
Xk20:4	Huomiovalo oikea		Parkinglight, right	8		
Xk20:5						
Xk20:6						
Xk20:7	Suuntavalo, oikea		Blinker, right	4		
Xk20:8	Suuntavalo, vasen		Blinker, left	4		
Xk20:9						
Xk21:1	Maadoitus		Ground	14		
Xk21:2	Puimakone, ruumentenlevitin ohjaus		Thresh.mach./chaffspreaders on valves	15		
Xk21:3				15		
Xk21:4	pöydän venttiili		Table on valve	15		
Xk21:5	silppuri pois päältä optio		chopper off option	14		
Xk21:6				15		
Xk21:7				15		
Xk21:8	maadoitus		Ground	14		
Xk21:9				15		
Xk22:1	Puimakoneisto päälle ohjaus		Thresh.mach.on	14		
Xk22:2	Tyhjennyksen sammutus ohjaus		Unloading off	14		
Xk22:3	Tyhjennys päälle ohjaus		Unloading on	14		
Xk22:4	Kaasu S81:5 (puoli kaasu)		Throttle (half rounds)	18,21		
Xk22:5	Tyhjennys päälle ohjaus		unloading on	14		
Xk22:6	Puimakoneisto kuittaus ohjaus		Thresh.mach.off reset	14		
Xk22:7	Penkin rajakatkaisin		Seat limiter switch	14		
Xk22:8	Olkikuvun tukkeuma,pöyhinrumpu		Clogged straw apartment	5		
Xk22:9	Kaasu signaali		Throttle signal	18,21		
Xk23:1	Tyhjennys venttiili Y10		Unloading on Y10	15		
Xk23:2						
Xk23:3	Majakka K13:87		Rotating beacon	7		
Xk23:4	Kaasu signaali		Throttle signal	18,21		
Xk23:5	Kaasu gnd		Throttle gnd	18,21		
Xk23:6	Olkikuvun tukkeuma		Clogged straw compartment	5		
Xk23:7				14		
Xk23:8	L.kela eteen, ohjaus		reel forward control	16		
Xk23:9						
Xk24:1	Työvalot vasen ylä etu		Working lights left front	7		
Xk24:2	Majakka		Rotating beacon	7		
Xk24:3	L.kela eteen/taakse M21/M22		Reel motors M21/M22	16		
Xk24:4	Työvalot oikea ylä valot		Working lights	7		

	POSITION	Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
Xk24:5					
Xk24:6					
Xk24:7	Työvalot ohjaus edessä	Working lights, control	7		
Xk24:8					
Xk24:9	L.kela eteen/taakse	Reel motors	16		
Xk25:1	L.kela eteen/taakse maa	Reel forward/back ground	16		
Xk25:2	L.kela eteen/taakse F26	Reel forward/back F26	16		
Xk25:3	L.kela eteen/taakse maa	Reel forward/back gnd	16		
Xk25:4	L.kela taakse, ohjaus	Reel back control	16		
Xk25:5					
Xk25:6					
Xk25:7					
Xk25:8					
Xk25:9	L.kela eteen/taakse F26	Reel forward/back F26	16		
Xk26:1	Lh 0V reference	LH 0V reference	11		
Xk26:2	LH viljasäiliö 1/2 1/1	LH Graitank 1/2 and 1/1	11		
Xk26:3	K34 ohjaus	K34 control	16		
Xk26:4	LH +5V reference	LH +5V reference	11		
Xk26:5	DHC on/off	DHC on/off	17		
Xk26:6	K32 ohjaus	K32 control	16		
Xk26:7					
Xk26:8					
Xk26:9					
Xk27:1	K32 11 l-kela rpm +/-	K32 11 reel rpm +/-	16		
Xk27:2	K32 12 maa	K32 12 ground	16		
Xk27:3	K34 12 maa	K33 12 ground	16		
Xk27:4					
Xk27:5	DHC pöytä ylös	DHC table up	17		
Xk27:6	K34 11 l-kela rpm +/-	K34 11 reel rpm +/-	16		
Xk27:7	DHC pöytä alas	DHC table down	17		
Xk27:8	K32 14 F26	K32 14 F26	16		
Xk27:9	K34 14 F26	K34 14 F26	16		
Liittimet kojetaulusta lähtevissä johtosarjoissa					
X1:15/30	Laonnostokelan rpm anturi +12V	PU-reel rpm sensor +12V	11		
X1:82	Laonnostokelan rpm anturi signaali	PU-reel rpm sensor signal	11		
X1:31	Laonnostokelan rpm anturi maa	PU-reel rpm sensor ground	11		
X2:1	Laonnostokelan rpm anturi maa	PU-reel rpm sensor ground	11		
X2:2	Laonnostokelan rpm anturi +12V	PU-reel rpm sensor +12V	11		

	POSITION	Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
X2:3	Laonnostokelan rpm anturi signaali	PU-reel rpm sensor signal	11		
X3:1	Hytin valo, punainen ambient+	Cabin lights, red ambient+	6		
X3:2	Hytin valo ambient -	Cabin lights ambient -	6		
X3:3	Hytin valo, maadoitus	Cabin lights, gnd	6		
X9:1	Sähköinen reverse solenoidi ohjaus	Electrical reverce solenoid. Control	15		
X9:2	laonnostokela eteen/taakse	reel forward/back	16		
X9:3	laonnostokela eteen/taakse	reel forward/back	16		
X9:4	Laonnostokela rpm	PU-reel rpm	16		
X9:5	Laonnostokela rpm	Pu-reel rpm	16		
X9:6	oikea pystyterä	Vertical knife, right	20		
X9:7	vasen pystyterä	Vertical knife, left	20		
X10:1	Peruutuskamera +12V	Reverse camera, +12V	10		
X10:2	Peruutuskamera maadoitus	Reverse camera,ground	10		
X11:1					
X11:2	Työvalot ylä etu oikea	Working lights front right	7		
X11:3	Majakka,hytti	Rotating beacon cabin	7		
X11:4	Tuulilasin pyyhkijä jatkuva 12V	Windscreen wiper +12V	9		
X11:5					
X11:6	Radio virransyöttö	Radio	3		
X11:7	Radio muisti +Bat F50	Radio, memory	3		
X11:8	Hytin valo	Cab light	6		
X11:9	Virtalukolla ohjautuvat taustavalot	Backlight(from ignition switch)	6		
X11:10	peruutuskamera		10		
X11:11	Ilmastoinnin kompuran ohj.	AC compressor	9		
X11:12	Tuulilasin pesin	Windscreen water nozzle	9		
X11:13					
X11:14					
X11:15					
X12:1	Työvalot ylä vasen etu	Working lights left front	7		
X12:2	Puhallin	Fan	9		
X13:1	Pyyhkijämoottori, jatkuva	Windscreen wiper, motor, head current	9		
X13:2	Pyyhkijämoottori, paluuvirta	Windscreen wiper, motor, return current	9		
X13:3	Pyyhkijämoottori,kytkin ohjattu virta	Windscreen wiper,motor, switch contr	9		
X13:4	Pyyhkijämoottori, maadoitus	Windscreen motor ground	9		
X14:1	Ilmastointipaneelin taustavalot	AC panel, backlight	6		
X14:2	Puhallin syöttö	Fan, +12V			

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
	X14:3					
	X14:4	Ilmastoinnin kompura ohjaus	AC compressor, control			
	X15:1					
	X15:2					
	X15:3					
	X15:4	Radiomuisti	Radio memory	3		
	X15:5					
	X15:6	Radio taustavalo	Radio, backlight	3		
	X15:7	Radio virran syöttö	Radio, +12V	3		
	X15:8	Radio, maadoitus	Radio, ground	3		
	X16:1					
	X16:2					
	X16:3	Oikea kaiutin+	Right speaker+			
	X16:4	Oikea kaiutin -	Right speaker -			
	X16:5	Vasen kaiutin +	Left speaker+			
	X16:6	Vasen kaiutin -	Left speaker -			
	X16:7					
	X16:8					
	X17:1	Varstasilta väli , Signal	concave signal	10		
	X17:2	Etuvartasilta, signal	preconcave signal	10		
	X17:3	Varstasilta mittari, -	concave gauge-	10		
	X17:4	Varstasilta mittari, +12V	concave gauge +	10		
	X18:1	Tyhj.p hätäseis	unloading pipe stop	16		
	X18:2	Reverse valve	not used			
	X18:3	Pöytä maassa signaali	Table in ground signal	5		
	X18:4	Pöytä maassa syöttö	Table in ground supply	5		
	X18:5	L.kela nop +K32	reel speed K32 +	16		
	X18:6	L.kela nop -K34	reel speed K34 -	16		
	X18:7	syöttökuljettimen hitaat liikkeet	feeder up/down motions	17		
	X18:8	pöytä alas DHC	table down DHC	16,17		
	X18:9	RPM M17	RPM M17	16		
	X18:10	RPM M17	RPM M17	16		
	X18:11					
	X18:12					
	X18:13					
	X18:14					
	X18:15					
	X18:16					
	X18:17	L.kela eteen	reel forward	16		

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
	X18:18			11		
	X18:19					
	X18:20	L.kela rpm ohj LH -	reel RPM control -	11		
	X18:21	L.kela rpm ohj LH +	reel RPM control +	11		
	X19:1	Viljaruuvi rpm signaali	grainelevator rpm signal	11,13		
	X19:2	Viljaruuvi rpm +	grain elevator rpm +	11,13		
	X19:3	Rajainen rpm signaali	return rpm signal	11,13		
	X19:4	Rajainen rpm +	return rpm +	11,13		
	X19:5	Rajaisten alapää rpm signaali	return down rpm signal	11		
	X19:6	Rajaisten alapää rpm +	return down rpm +	11		
	X19:7	Silppurin rpm signaali	chopper rpm signal	11		
	X19:8	Alikierrosvahtien+12V	alarm relay +12V	13		
	X19:9	Pohjaruuvi	bottom auger	5		
	X19:10	Rajaisnostoruuvien merkkivalo K36	Return vertical auger indication light	5		
	X19:11	Alikierros merkkivalo, viljaelevaattori K37	grain elevator indication light	5		
	X19:12					
	X20:1	Antureiden +12V koneen etuosa	sensors 12V front	11		
	X20:2	Varstasillan väli, sig	congrave signal	10		
	X20:3	Etuvartasillan väli,sig	Precongrave signal	10		
	X20:4	Ajoneuvon signaali	drive speed	10		
	X20:5	Lh +5V	LH +5V	11		
	X20:6	Pöydän korkeus	table height	11		
	X20:7	S.kuljettimen rpm signaali	feeder rpm	11		
	X20:8	P.kelan rpm signaali	threshing signal	10		
	X20:9	Lietson rpm signaali	fan signal	10		
	X20:10	Pystyterän ohjaus, oikea	vertical knife control right	20		
	X20:11	Pystyterän ohjaus, vasen	vertical knife control left	20		
	X20:12	L.kelan rpm signaali	reel rpm signal	11		
	X20:13	Tasauspyörästön lukko	differential lock	9		
	X20:14	Tasauspyörästön lukko merkkivalo	differential lock light	9		
	X20:15	3v raja optio	not used	18,21		
	X20:16	Hydrauliikan lämpötila	not used	5		
	X20:17					
	X20:18	LH 500 out2 optio		11		
	X21:1	Antureiden +12V koneen takaosa	Sensors, +12V	11		
	X21:2	Start	Start	3		
	X21:3	I-keulan nop.	not used	16		
	X21:4	I-keulan nop.	not used	16		
	X21:5	Peruutus hälytys		4		

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
X21:6	Työvalojen ohjaus koneen takaosa		Workinglight control rear	7		
X21:7	Engine temperature, gauge		Engine temperature, gauge	10		
X21:8	Neliveto Y15,Y16		4WD Y15,Y16	9		
X21:9						
X21:10	Silppurin suulake ohj. Vasen		Chopper spreader adj.	19		
X21:11	Silppurin suulake ohj. Vasen		Chopper spreader adj.	19		
X21:12	Silppurin suulake ohj. Oikea		Chopper spreader adj.	19		
X21:13	Silppurin suulake ohj.oikea		Chopper spreader adj.	19		
X21:14	Majakka koneen takaosa		Rotating beacon	7		
X21:15	Majakka K13:87		Rotating beacon	7		
X21:16	Rajaisten määrä		Return amount	11		
X21:17	Kaasu Ref		Throttle	18,21		
X21:18				12		
X21:19	L.kela eteen			16		
X21:20	CAN HI		CAN HI	10		
X21:21	CAN LO		CAN LO	10		
X22:1	Vaihteen lukko		Gear lock	12		
X22:2	Vaihteen lukko		Gear lock	12		
X23:1	Lietson kierroksien säätö		fan rpm adjustment	13		
X23:2	Lietson kierroksien säätö		fan rpm adjustment	13		
X23:3	Puintikelan kierroksien säätö		threshing rpm adjustment	13		
X23:4	Puintikelan kierroksien säätö		threshing rpm adjustment	13		
X23:5	Varstasillan säätö		Precongave adjustment	13		
X23:6	Varstasillan säätö		Precongave adjustment	13		
X23:7	Etuvartasillan säätö		front congave adjustment	13		
X23:8	Etuvartasillan säätö		front congave adjustment	13		
X23:9	Reverse solenoidin ohjaus		reverse solenoid control	15		
X23:10	L.kela eteen/taakse		reel forward/backward	16		
X23:11	L.kela eteen/taakse		reel forward/backward	16		
X23:12	L.kelan nopeus - +		reel speed + -	16		
X23:13	L.kelan nopeus - +		reel speed + -	16		
X23:14	3 vaihteen raja	not used		18,21		
X23:15	Vaihteen lukitsin		Gear lock	12		
X24:1	Jarruvalo		Brake light	8		
X24:2	Äänimerkki		Horne	4		
X24:3	Työvalot alavalot		Workinlight	7		
X24:4	Dhc puimakone käy		DHC	17		
X24:5	optio			19		
X24:6	optio			19		
X24:7	Käsijarru		Hand brake	5		

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
X24:8	Pissapoika		wash windscreen	9		
X24:9	Pöydän pysäytys (puimakoneen painekeytkin)		table stopoption/threshing machine pressure switch	14		
X24:10	viljasäiliörelä K13 ohjaus		grain tank relay K13 control	12		
X24:11	viljasäiliö 1/1		grain tank full	12		
X24:12						
X25:1	Imuilman tukkeuma		air filter	5		
X25:2	öljynpaine		oil pressure	5		
X25:3	Kohlimien rpm		Straw walker, rpm	11		
X25:4	moottorin lämpötila korkea		Engine temperature, high signal	5		
X25:5	Hehkun merkkivalo		grid heater light	5		
X25:6	Moottorin vikavalv		motor diagnostic light	5		
X25:7	Puintikoneen painekeytkin		threshing pressure switch	14		
X25:8	Seulaston tappiot		sieve loss	11		
X25:9	Kohlimien tappiot		Straw walker, loss	11		
X25:10	Tyhjennysputki matkalla		unloading tube travel	5		
X25:11	Tyhjennysputki matkalla	not used	unloading tube travel	5		
X25:12	Radion muisti +Bat F50		Radio, memory F50	3		
X25:13	Pääkatkaisija		Main switch	3		
X25:14	Pääkatkaisija		Main switch	3		
X25:15	Polttoaine anturi		fuel sensor	10		
X25:16	Silppuri off kytkin		chopper switch off	14		
X25:17	Silppuri päällä kytkin		chopper switch on	11		
X25:18	hyd tukkeuma	not used		5		
X25:19	Pöydän painekeytkin signaali		Table pressure switch	11		
X25:20	Jarruvalo		Brake light	8		
X25:21						
X26:A	puintikela rpm		thresh drum	11		
X26:B	viljaelevaattori rpm		grain elevator rpm	11		
X26:C	rajainen (alaruuvi) rpm		return elevator 1(bottom auger) rpm	11		
X26:D	kohlimet rpm		straw walker rpm	11		
X26:E	syöttökuljetin rpm		feeder rpm	11		
X26:F	L-kela rpm		reel rpm	11		
X26:G	syöttökuljetin päällä/pois		feeder engaged/disengaged	11		
X26:H	silppuri päällä/pois		chopper engaged/disengaged	11		
X26:J	lietso rpm		fan rpm	11		
X26:K	silppuri rpm		chopper rpm	11		
X26:L	seulasto tappiot		sieve grain loss	11		
X26:M	kohlimet tappiot		straw walker grain loss	11		
X26:N	syöttökuljetin korkeus		header height	11		
X26:P	viljasäiliö täynnä		grain tank full	11		
X26:R	0V analogia anturit		0V reference for analogue sensors	11		

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
	X26:S	+5V analogia anturit	+5V reference for analogue sensors	11		
	X26:T	rajaisten määrä	return material amount	11		
	X26:U	L-kelan nopeus +	reel speed increase	11		
	X26:V	0V maadoitus	0V power supply	11		
	X26:W	L-kelan nopeus -	reel speed decrease	11		
	X26:X	0V digital anturit	0V for digital sensors	11		
	X26:Y	viljasäiliö täynnä	grain tank full (Out -2)	11		
	X26:Z	+12v syöttö	+12V power supply	11		
	X26:a	ulkoinenn hälytys	external alarm out-2	11		
	X26:b	ajonopeus	forward speed	11		
	X26:c	auto/manuaali L-kelan nopeus	automatic/manual reel speed	11		
	X26:d	olkitalan tukkeuma/CSP hälytys	Straw compartment blockage switch/CSP-drum alarm	11		
	X26:e	rajainen rpm	vertical return elevator 2 auger rpm	11		
	X27:1					
	X27:2	Sisu näyttö,+12V	Sisu display,+12V	10		
	X27:3	Sisu näyttö,gnd	Sisu display,gnd	10		
	X27:4	Sisu näyttö,Can H	Sisu display,Can H	10		
	X27:5	Sisu näyttö,Can L	Sisu display,Can L	10		
	X28:1	äänimerkin kytkin	Horn switch	4		
	X28:2	pitkien kytkin	Switch for head lights, high	4		
	X28:3	lyhyet kytkin	Switch for head lights, low	4		
	X28:4	parkit kytkin	Parking lights switch	4		
	X28:5	virta valokytkimelle	Current to light switches	4		
	X28:6	virta äänimerkille	Current to horn	4		
	X28:7	vilkkukytkin syöttö	Blinker switch	4		
	X28:8	vilkkukytkin oikea	Blinker switch,right	4		
	X28:9	vilkkukytkin vasen	Blinker switch, left	4		
	X29:1	Lietson rpm	Fan rpm	10		
	X29:2	Puintikelan rpm	Threshing cylinder rpm	10		
	X29:3	maadoitus	ground	10		
	X29:4	+ 12V	+ 12V	10		
	X30:1	Ajonopeus sig.	speed	10		
	X30:2	Ajonopeus sig.	speed	10		
	X30:3	maadoitus	Ground	10		
	X30:4	+ 12V	+ 12V	10		
	X31:1	Merkkivalopaneelin syöttö	Indicator lights panel, supply	5		
	X31:2	Merkkivalopaneelin maadoitus	Indicator lights panel, ground	5		

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
	X32:1	Tyhjennystorvi matkalla	Unloading pipe moving	5		
	X32:2	Neliveto	4-WD	9		
	X32:3	Silppuri on	Chopper on	5		
	X32:4	Viljaelevaattorin merkkivalo K37	Grain elevator indication light K37	5		
	X32:5	Rajaispohjaruuvien merkkivalo	Return bottom auger indication light	5		
	X32:6	Silppuri off	not used Chopper off	5		
	X32:7	Rajaisnostoruuvien merkkivalo K36	Return vertical auger indication light K36	5		
	X32:8	Olkitilan tukkeuma	Straw compartment blockage	5		
	X32:9	Viljasäiliö täynnä	Grain tank full	5		
	X32:10	Viljasäiliö 1/2	not used Grain tank 1/2	5		
	X32:11	Pöytä maassa	Table down	5		
	X32:12	pöyhin varaus	not used	5		
	X33:1	Latauksen merkkivalo	Charging indicator light	5		
	X33:2	Öljynpaine	Oil pressure	5		
	X33:3	Hehkun merkkivalo	Heater light	5		
	X33:4	Diagnostiikan merkkivalo	Diagnostic indicator light	5		
	X33:5	Moottorin lämpö	Engine temperature	5		
	X33:6	Imuilman tukkeuma	Air intake clogged	5		
	X33:7	Käsijarru	Hand brake	5		
	X33:8	Pitkien ajovalojen merkkivalo	Indicator light for head lights high	4		
	X33:9	Vilkkujen merkkivalo	Blinker indicator light	4		
	X33:10	Hydrauliikan tukkeuma	not used Hydraulic system clogged	5		
	X33:11	Hydrauliikan lämpö	not used Temperature in hydraulic system	5		
	X33:12	yli 4 metriä valo	not used Indicator light for over 4 m height	5		
	X34:1					
	X34:2	Suuntavalo,oikea	Blinker, right	4		
	X34:3	Suuntavalo, vasen	Blinker, left	4		
	X34:4					
	X34:5	Maadoitus	Ground	8		
	X34:6	Seisontavalo	Parking light	8		
	X34:7					
	X34:8					
	X34:9					
	X35:1	Viljasäiliö 1/1	Grain tank 1/1	12		
	X35:2	Viljasäiliö 1/2	Grain tank 1/2	12		
	X35:3	Viljasäiliön valo	Grain tank light	8		
	X35:4			19		
	X35:5			19		
	X35:6	Säiliön rajakatkaisijoiden maadoitus	not used Grain tank limiter switch ground			
	X35:7	viljasäiliön valon maadoitus	Grain tank light, ground	8		

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
	X36:1	Työvalo	Workinglight	7		
	X36:2					
	X36:3	Seisontavalo	Parking light	8		
	X36:4	Suuntavalo, oikea	Blinker, right	4		
	X36:5	Maadoitus	gnd	4,7,8		
	X37:1	Lyhyet ajovalo	Head beam, low	4		
	X37:2	Pitkät ajovalo	Head beam, high	4		
	X37:3	Maadoitus	Ground	4		
	X38:1	Lyhyet ajovalo	Head beam, low	4		
	X38:2	Pitkät ajovalo	Head beam, high	4		
	X38:3	Maadoitus	Ground	4		
	X39:1	Työvalo	Workinglight	7		
	X39:2	Tuulilasin pesin +	Windscreen wash +12V	9		
	X39:3	Seisontavalo	Parking light	8		
	X39:4	Suuntavalo, vasen	Blinker, left	4		
	X39:5	Maadoitus	gnd	4,7,8,9		
	X40:1	tuulilasin pesin +	windscreen wash +	9		
	X40:2	tuulilasin pesin-	windscreen wash -	9		
	X42:1	DHC aktivointiraja syöttö	DHC activating limit supply	17		
	X42:2	DHC aktivointiraja signaali	DHC activating limit signal	17		
	X42:3	DHC alaraja signaali	DHC lower limit signal	17		
	X42:4	DHC alaraja syöttö	DHC lower limit supply	17		
	X43:1	Puintikela rpm M11	Threshing cylinder rpm M11	13		
	X43:2	Puintikela rpm M11	Threshing cylinder rpm M11	13		
	X44:1	Lietson rpm,-	Fan rpm,-	10		
	X44:2	Lietson rpm,+	Fan rpm,+	10		
	X44:3	Lietson rpm,s	Fan rpm,s	10		
	X45:1	Puintikelan rpm säätö	Threshing cylinder rpm adj.	13		
	X45:2	Puintikelan rpm säätö	Threshing cylinder rpm adj.	13		
	X45:3	S59,S60 syöttö	S59,S60 supply	13		
	X45:4	Lietson rpm säätö	Fan rpm adj.	13		
	X45:5	lietson rpm säätö	fan rpm adjustment	13		
	X45:6	Maadoitus S59,S60	ground S59,S60	13		

	POSITION	Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
	X45:7				
	X46:1	Käynnistyksen esto	Avoid starting	3	
	X46:2	Käynnistyksen esto	Avoid starting	3	
	X46:3	Täys kaas	Full throttle	18,21	
	X46:4	Kaasu ref	Throttle ref	18,21	
	X46:5	Puoli kaas	Half throttle	18,21	
	X46:6	Moottori käynnissä ohjaus kytkimille	Engine running, switch feed	14	
	X46:7	Tyhjennys päälle	Unloading on	14	
	X46:8	Tyhjennys pois	Unloading off	14	
	X46:9	Pöydän sammutus/kuitaus	Table off/reset	14	
	X46:10	Pöytä päälle	Table on	14	
	X46:11	Puintikoneiston sammutus/ kuitaus	Threshing mach. off/reset	14	
	X46:12	Puintikoneisto päälle	Threshing mach. on	14	
	X46:13	Taustavalot virtalukko ohjatut,peruutushäly	backlights light,through ignition switch,reverse beeper	4	
	X46:14	AHC potentiometri kelluva korkeus	AHC potentiometer		
	X46:15	AHC ledi	AHC led		
	X46:16	AHC potettimetrien syöttö	AHC potentiometer feed		
	X46:17	AHC potenttimetri	AHC potentiometer		
	X46:18	AHC potenttimetrien maadoitus	AHC potentiometer ground		
	X46:19	AHC ledi	AHC led		
	X46:20	AHC venttiili	AHC valve		
	X46:21	AHC PWM	AHC PWM		
	X46:22	AHC päälle	AHC on		
	X46:23	AHC syöttö,DHC taustavalo	AHC feed, DHC back light	17	
	X46:24	Maadoitus, käsinoja	ground, arm	4,13,14,17	
	X46:25				
	X46:26	Peruutus hälytin	Reverse beeper	4	
	X46:27				
	X46:28	penkin rajakatkaisija	Seat limiter switch	14	
	X46:29	Penkin kompressor +12V	Seat compressor +12V	6	
	X46:30	Penkin kompressor maadoitus	Seat compressor ground	6	
	X46:31	DHC PWM	DHC PWM	17	
	X46:32	DHC päälle	DHC on	17	
	X46:33	DHC Y2,2 pöydänlasku tieto	DHC Y2,2 table down	17	
	X46:34	merkkivalojen syöttö H47,H48	symbol lights feed,H47,H48	13	
	X46:35				
	X46:36	LH Aut/Man	LH Aut/Man	11	
	X46:37				
	X47:1	Penkin kompressor maadoitus	Seat compressor ground	6	
	X47:2	Penkin kompressor +12V	Seat compressor +12V	6	

	POSITION	Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
X48:1	Penkin rajakatkaisija +	Seat limit switch supply	14		
X48:2	Penkin rajakatkaisija signaali	Seat limit switch signal	14		
X49:1	Pöydän kytkimen syöttö	Table switch feed	14		
X49:2	Pöytän sammutus/kuittaus	Table off/reset	14		
X49:3	Pöytä päälle	Table on	14		
X50:1	Puintikoneiston kytkimen syöttö	Threshing mach. switch feed	14		
X50:2	Puintikoneiston sammutus/kuittaus	Threshing mach. off/reset	14		
X50:3	Puintikoneisto päälle	Threshing mach. on	14		
X51:1	<i>AHC potenttiometri kelluva korkeus</i>	<i>AHC potentiometer</i>			
X51:2	<i>AHC ledi</i>	<i>AHC led</i>			
X51:3	<i>AHC potettimetrien syöttö</i>	<i>AHC potentiometer feed</i>			
X51:4	<i>AHC potentiometri esikorkeus</i>	<i>AHC potentiometer</i>			
X51:5	<i>AHC potenttimetrien maadoitus</i>	<i>AHC potentiometer ground</i>			
X51:6	<i>AHC ledi</i>	<i>AHC led</i>			
X52:1	<i>Pöydän kulma-anturi,-</i>	<i>Table height -(AHC)</i>			
X52:2	<i>Pöydän kulma-anturi,+</i>	<i>Table height +5V(AHC)</i>			
X52:3	<i>Pöydän kulma-anturi,s</i>	<i>Table height signal (AHC/LH)</i>			
X53:1	Pöydän korkeus	Table height +5V (LH)	11		
X53:2	Pöydän korkeus	Table height signal (LH)	11		
X54:1	Syöttökuljettimen kierrokset,-	Feeder elevator rpm -	11		
X54:2	Syöttökuljettimen kierrokset,+	Feeder elevator rpm +12V	11		
X54:3	Syöttökuljettimen kierrokset,s	Feeder elevator rpm signal	11		
X55:1	Tasauspyörästäön lukko gnd	Differential lock gnd	9		
X55:2	Tasauspyörästäön lukko rajakytkin	Differential lock limit switch	9		
X55:3	Tasauspyörästäön lukko ohjaus	Differential lock control	9		
X56:1	Pöytä alas	Table down	16,17		
X56:2	Pöytä ylös	Table up	16,17		
X56:3	Vapaakierto	Freeflow valve	16,17		
X56:4	L.kela alas	Pick-up reelvalve down	16		
X56:5	L.kela ylös	Pick-up reelvalve up	16		
X56:6	Tyhjennys torvi Ulos	Unloading pipe valve out	16		
X56:7	Tyhjennys torvi sisään	Unloading pipe valve in	16		
X56:8	Tyhjennystorven maadoitus maantiektykin	Unloading pipe valve ,gnd road switch	16		
X56:9	Pöydän painekytin maassa signaali	Table is on the ground signal, pressure switch	5		
X56:10	Pöydän painekytin pöytä maassa syöttö	Table is on the ground supply pressure switch	5		

	POSITION	Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
	X56:11				
	X56:12				
	X56:13				
	X56:14				
	X56:15				
	X56:16				
	X56:17				
	X56:18				
	X57:A1	K150 +12V	K150 feed +12V	16,17	
	X57:A2	Vapaakierto Y1	Free flow Y1	16,17	
	X57:A3	Pöytä ylös Y2,1	Table up Y2,1	16,17	
	X57:A4	Pöytä alas Y2,2	Table down Y2,2	16,17	
	X57:A5	Laonnostokela ylös Y3,1	PU-reel up Y3,1	16	
	X57:A6	Laonnostokela alas Y3,2	PU-reel down Y3,2	16	
	X57:A7	L.kela eteen K20,K26	PU-reel forward K20,K26	16	
	X57:A8	L.kela taakse K20,K26	PU-reel backward K20,K26	16	
	X57:B1	Tyhjennistorvi ulos Y5,2	Unloading pipe out Y5,2	16	
	X57:B2	Tyhjennistorvi sisään Y5,1	Unloading pipe in Y5,1	16	
	X57:B3				
	X57:B4				
	X57:B5	Pöytä ylös ohjaus S67	Table up, S67	16,17	
	X57:B6	Pöytä alas ohjaus S66	Table down, S66	16,17	
	X57:B7	Laonnostokela ylös ohjaus S69	PU-reel up, S69	16	
	X57:B8	Maadoitus	Ground	16,17	
	X57:C1	Laonnostokela alas ohjaus Y68	PU-reel down, S69	16	
	X57:C2	Laonnostokela eteen ohjaus s70	PU-reel forward S70	16	
	X57:C3	Laonnostokela taakse ohjaus S71	PU-reel backward S71	16	
	X57:C4	Tyhjennistorvi ulos ohjaus S73	Unloading pipe out, S73	16	
	X57:C5	Tyhjennistorvi sisään S72	Unloading pipe in S72	16	
	X57:C6				
	X57:C7				
	X57:C8	K150 pwm	K150 pwm	17	
	X58:1	ohjauskahvan pöydän maadoitus	Joystick, table ground	16,17	
	X58:2	ohjauskahvan pöytä alas	Joystick, table down	16,17	
	X58:3	ohjauskahva pöytä ylös	Joystick, table up	16,17	
	X58:4	ohjauskahva (l.kela. Eteen taakse) maadoitus	Joystick,t PU-reel forward/backward, ground	16	
	X58:5	ohjauskahva (laonn.kela eteen)	Joystick, (PU-reel forward)	16	
	X58:6	ohjauskahva (laonn.kela taakse)	Joystick, (PU-reel backward)	16	
	X58:7				
	X58:8				
	X58:9	ohjauskahva tyhjennysputken maadoitus	Joystick, unload. pipe ground	16	

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
	X58:10	ohjauskahva tyhjennysputki sisään	Joystick, unload. pipe in	16		
	X58:11	ohjauskahva tyhjennysputki ulos	Joystick, unload. pipe out	16		
	X58:12	ohjauskahva laonnostokela maadoitus	Joystick, PU-reel, ground	16		
	X58:13	ohjauskahva laonnostokela alas	Joystick, PU-reel, down	16		
	X58:14	ohjauskahva laonnostokela ylös	Joystick, PU-reel, up	16		
	X58:15	ohjauskahva laonn.kela pyöritys.säätö maadoitus	Joystick, PU-reel speed adj. Ground	16		
	X58:16	ohjauskahva L.kela hitaammin	Joystick, PU-reel speed,down	16		
	X58:17	ohjauskahva L.kela nopeammin	Joystick, PU-reel speed, up	16		
	X58:18					
	X58:19					
	X58:20					
	X58:21					
	X58:22					
	X58:23					
	X58:24					
(X48)	X59:1	Etuvastasillan anturi,-	front congave sensor -	10		
	X59:2	Etuvastasillan anturi,+	front congave sensor +	10		
	X59:3	Etuvastasillan anturi,s	front congave sensor signaali	10		
(X45)	X60:1	Varstasillan säätö M13	congave adjustment M13	13		
	X60:2	Varstasillan säätö M13	congave adjustment M13	13		
(X47)	X61:1	Varstasillan anturi,-	congave sensor -	10		
	X61:2	Varstasillan anturi,+	congave sensor +	10		
	X61:3	Varstasillan anturi,s	congave sensor signal	10		
(X46)	X62:1	Etuvastasillan säätö M14	Precongave adjustment M14	13		
	X62:2	Etuvastasillan säätö M14	Precongave adjustment M14	13		
(X49)	X63:1	Puintikelan rpm,-	threshing rpm -	10		
	X63:2	Puintikelan rpm,+	threshing rpm +	10		
	X63:3	Puintikelan rpm,s	threshing rpm signal	10		
(X50)	X64:1	Lietson kierroksien säätö M12	fan rpm adjustment M12	13		
	X64:2	Lietson kierroksien säätö M12	fan rpm adjustment M12	13		
(X51)	X65:1	Ajonopeus,-	drive speed -	10		
	X65:2	Ajonopeus,+	drive speed +	10		
	X65:3	Ajonopeus,s	drive speed signal	10		
	X66:1	Laonnostokelan pyörimisnopeus moottori M17	Reel speed motor M17	16		
	X66:2	Laonnostokelan pyörimisnopeus moottori M17	Reel speed motor M17	16		

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
	X67:1	Laonnostokelan eteen/taakse moottori vasen M21	Reel forward/back motor left M21	16		
	X67:2	Laonnostokelan eteen/taakse moottori vasen M21	Reel forward/back motor left M21	16		
	X68:1	Laonnostokelan eteen/taakse moottori oikea M22	Reel forward/back motor right M22	16		
	X68:2	Laonnostokelan eteen/taakse moottori oikea M22	Reel forward/back motor right M22	16		
	(X103:1)	viljasäiliön valo+	grain tank light+	8		
	(X103:2)	viljasäiliön valo-	grain tank light-	8		
	(X104:1)	viljasäiliö täynnä signaali	grain tank full signal	12		
	(x104:2)	viljasäiliö täynnä gnd	grain tank full ground	12		
Takakeskus						
	X101:1	AC compressor	AC compressor	9		
	X101:2	D+	D+ alternator	3		
	X101:3	Imuilman tukkeuma	air filter	5		
	X101:4	öljynpaine	Oil pressure	5		
	X101:5	lämpötila mittari	Engine temperature, gauge	10		
	X101:6	lämpötila kytkin	Engine temperature, switch	5		
	X101:7	IGN ohjaus	ignition +15	18,21		
	X101:8	Kaasu ref	Throttle ref	18,21		
	X101:9	Kaasu gnd	Throttle gnd	18,21		
	X101:10	Kaasu signal	Throttle signal	18,21		
	X101:11	Hehkun merkkivalo	grid heater light	5		
	X101:12	Moottorin vikavalo	motor diagnostic light	5		
	X101:13	Moottori päällä tieto	diesel running information	12		
	X101:14					
	X101:15					
	X102:1	Seisontavallo, oikea	parking light right,trailer	8		
	X102:2	Seisontavallo, vasen	parking light left,trailer	8		
	X102:3	Suuntavallo, oikea	blinker right	4		
	X102:4	Suuntavallo, vasen	blinker left	4		
	X102:5	Jarruvalo	brake light	8		
	X102:6	Antureiden GND (tappiot/silppuri)	sensors gnd	11		
	X102:7	Antureiden +12V(tappiot/silppuri)	sensors +12V	11		
	X102:8	Majakka takana	rotating beacon rear	7		
	X102:9	Peruutushälytin	reverse beeper	4		
	X103:1					
	X103:2					
	X103:3	P:koneen painekeytkin	Threshing mach. pressure switch	14		

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
	X103:4	maadoitus	ground	14		
	X103:5	Tyhjennystorven rajakatkaisijat	Unloading pipe, limit switches	5		
	X103:6	Tyhjennystorven rajakatkaisija	not used Unloading pipe, limit switch	5		
	X103:7	Viljaruuvi rpm signal	Grain elevator rpm	11,13		
	X103:8	Viljaruuvi rpm +	Grainelevator rpm	11,13		
	X103:9	Rajainen rpm signal	Returns vertical auger rpm	11,13		
	X103:10	Rajainen rpm +	Returns upper rpm	11,13		
	X103:11	Rajainen alapää rpm signal	Returns lower rpm	11		
	X103:12	Rajainen alapää rpm +	Returns lower rpm	11		
	X103:13	L-kelan nop.	not used	16		
	X103:14	L-kelan nop.	not used	16		
	X103:15	hyd.tukkeuma	not used	5		
	X103:16	Kohlin rpm signal	Strawalkers rpm	11		
	X103:17	Rajaisten määrä signal	Return amount	11		
	X103:18	Silppuri rajakatkaisija on päällä	Chopper on limit switch	11		
	X104:1	Start ohjaus	Start, control	3		
	X104:2	Radion muisti +Bat F50	Radio memory	3		
	X104:3	Työvalojen ohjaus koneen takaosa	working light,control rear	7		
	X104:4	Pääkatkaisija	Main switch	3		
	X104:5	Pääkatkaisija	Main switch	3		
	X104:6	Silppuri rpm signal	Chopper rpm	11		
	X104:7	Polttoaine anturi signal	Fuel sensor	10		
	X104:8	Olkikuvun tukkeuma	Clogged straw compartment	5		
	X104:9					
	X104:10	Silppuri off optio	Chopper off option	14		
	X104:11	Pöyhin rpm K6:6	CSP drum rpm sensor	13		
	X104:12	Pöyhin rpm K6:7	CSP drum rpm sensor	13		
	X104:13	Seulaston tappiot	sieve grain loss	11		
	X104:14	Kohlinten tappiot	Walker loss	11		
	X104:15	Pöydän painekytin signal	Table pressure switch	11		
	X104:16	Antureiden +12V	not used Sensors +12V	11		
	X104:17	Antureiden Maadoitus	Sensors GND	11		
	X104:18	Silppurin suulake vasen ohj.	Chopper spreader	19		
	X104:19	Silppurin suulake vasen ohj.	Chopper spreader	19		
	X104:20	Silppurin suulake oikea ohj	Chopper spreader	19		
	X104:21	Silppurin suulake oikea ohj	Chopper spreader	19		
	X105:1	CAN H(optio)	CAN H(optio)			
	X105:2	CAN L (optio)	CAN L (optio)			
	X106:1	IGN 3B moottori	IGN 3B motor	18,21		
	X106:2	Puintikoneisto päälle	Threshing mach. on	15		

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
	X106:3	Leikkuupöytä päälle	Table on	15		
	X106:4	Tyhjennys päälle	Unloading on	15		
	X106:5	Pohjaruuvi	Bottom auger, limit switch	5		
	X106:6	CAN Lo	CAN LO	10		
	X106:7	CAN HI	CAN HI	10		
	X106:8	neliveto Y15,Y16	4WD, Y15,Y16	9		
	X106:9	optio	not used option	12		
	X107:1					
	X107:2	CANL	CANL	10		
	X107:3					
	X107:4					
	X107:5					
	X107:6					
	X107:7	CANH	CANH	10		
	X107:8					
	X107:9					
	X108:1	Puintikoneisto päälle 3B moottori	Threshing mach. On 3B diesel	15		
	X108:2	Leikkuupöytä päälle 3B moottori	Table on 3B diesel	15		
	X108:3	Tyhjennys päälle 3B moottori	Unloading on 3B diesel	15		
	X108:4	Heater relay 3B moottori	Heater relay 3B diesel	18		
	X108:5	Heater relay 3B moottori	Heater relay 3B diesel	18		
	X108:6	Heater relay 3B moottori	Heater relay /main heater relay 3B diesel	18		
	X108:7	Urea Main relay 3B moottori	Urea Main relay 3B diesel	18		
	X108:8	Diesel +12V 3B moottori	Diesel +12V 3B diesel	18		
	X108:9	Diesel +12V 3B moottori	Diesel +12V 3B diesel	18		
	X108:10	Diesel +12V 3B moottori	Diesel +12V 3B diesel	18		
	X108:11	Start solenoidi	Start solenoid	3		
	X108:12	Start solenoidi	Start solenoid	3		
	X108:13	Dosing module +12V	Dosing module +12V	18		
	X108:14	Main switch control 3B moottori	Main switch control	18		
	X108:15	Can LO	Can LO	10		
	X108:16	Can HI	Can HI	10		
	X108:17	Nox sensor +12V 3B moottori	Nox sensor +12V 3B diesel	18		
	X108:18					
	X109:1					
	X109:2	Pöydän painekeytkin	Table pressure switch	11		
	X109:3	Antureiden +	not used Sensors +	11		
	X109:4	Antureiden GND	Sensors GND	11		
	X109:5	Työvalo, tyhjennys E17	Workinlight, Unloading E17	7		

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
X109:6	Tyhjennys päälle		Unloading on	15		
X109:7	Puintikoneisto päälle		Threshing mach. on	15		
X109:8	Leikkuupöytä päälle		Table on	15		
X109:9						
X109:10	Silppuri on switch		Chopper on	11		
X109:11				14		
X109:12						
X110:1	Työvalo olkikupu E19		Working light E19	7		
X110:2	Työvalo portaat/vasen sivu E16/E18		Working light stairs/left side	7		
X110:3	Työvalo, Seulasto,sivusuoja		working light sieve/covers	7		
X110:4	Pistoke moottori, PA.tankki		+12V electric socket motor/fuel tank	6		
X110:5	Seulasto tappio, vasen		sieve grain loss left	11		
X110:6	Seulasto tappio, oikea		sieve grain loss right	11		
X110:7	Kohlin tappiot, oikea		Walker loss monitor signal,right	11		
X110:8	Kohlin tappiot, vasen		Walker loss monitor signal left	11		
X110:9	Pöyhin rpm		CSP drum rpm sensor	13		
X110:10	Pöyhin rpm		CSP drum rpm sensor	13		
X110:11	Silppuri rpm		Chopper rpm	11		
X110:12	Polttoaine anturi		Fuel sensor	10		
X110:13	Olkikuvun tukkeuma		Clogged straw compartment	5		
X110:14	Neliveto Y15,Y16		4WD Y15,Y16	9		
X110:15	Silppuri off	not used	Chopper off	14		
X110:16	Pohjaruuvien hälytyksen rajakatkaisin,		Bottom auger, limit switch	5		
X110:17	Silppuri on switch		Chopper on	11		
X110:18	Silppuri on (X109:11)	not used	Chopper on			
X111:1	Neliveto		4WD	9		
X111:2	Neliveto		4WD	9		
X111:3	Neliveto,GND		4WD,GND	9		
X111:4	Neliveto,GND		4WD,GND	9		
X112:1	Silppurin suulake vasen		Chopper spreader left	19		
X112:2	Silppurin suulake vasen		Chopper spreader left	19		
X112:3	Silppurin suulake oikea		Chopper spreader right	19		
X112:4	Silppurin suulake oikea		Chopper spreader right	19		
X113:1						
X113:2	Rajakatkaisin, tyhjennystorvi auki		Unloading pipe out, limiter switch	5		
X113:3						
X113:4	Rajakatkaisin, tyhjennystorvi auki		Unloading pipe out, limiter switch	5		
X114:1	Anturi -		Sensor -	11		

	POSITION	Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
X114:2	Anturi +12V	Sensor +12V	11		
X114:3	Kohlimien kierrokset	Strawalkers rpm	11		
X115:1	Anturi -	Sensor -	11		
X115:2	Anturi +12V	Sensor +12V	13/11		
X115:3	Viljaruuvien kierrokset	Grain elevator rpm	13/11		
X116:1	Anturi -	Sensor -	11		
X116:2	Anturi +12V	Sensor +12V	11		
X116:3	Rajaisten alapään kierrokset	Return bottom rpm	11		
X117:1	Anturi -	Sensor -	11		
X117:2	Anturi +12V	Sensor +12V	11,13		
X117:3	Rajaisten yläpään kierrokset	Returns vertical rpm	11,13		
X118:1	Anturi -	Sensor -	11		
X118:2	Anturi +12V	Sensor +12V	11		
X118:3	Rajaisten määrä	Return material amount	11		
X119:1					
X119:2	Rajakatkaisija, tyhjennystorvi sisään	Unloading pipe in, limit switch	5		
X119:3					
X119:4	Rajakatkaisija, tyhjennystorvi ulos	Unloading pipe in, limit switch	5		
X120:1			18		
X120:2			18		
X120:3	veden tunnistin maa	Water detector ,gnd	18		
X120:4	maa	GND	18		
X120:5	moottorin CAN HI	Engine CAN HI	18		
X120:6	moottorin CAN LO	Engine CAN Low	18		
X121:a	veden tunnistin +	Water detector ,+	18		
X121:b	veden tunnistin signal	Water detector ,signal			
X121:c	veden tunnistin gnd	Water detector gnd	18		
X122:1	Diesel, +12V (EEM 4)	Diesel, +12V (EEM 4)	18		
X122:2	Diesel, GND (EEM 4)	Diesel, GND (EEM 4)	18		
X122:3	Diesel, +12V (EEM 4)	Diesel, +12V (EEM 4)	18		
X122:4	Diesel, GND (EEM 4)	Diesel, GND (EEM 4)	18		
X122:5	Diesel, +12V (EEM 4)	Diesel, +12V (EEM 4)	18		
X122:6	Diesel, GND (EEM 4)	Diesel, GND (EEM 4)	18		

















	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
X122:7	Urea pump motor, -		Urea pump motor, -	18		
X122:8	Urea reverting Valve		Urea reverting Valve	18		
X122:9	Urea dosing valve		Urea dosing valve	18		
X122:10	Urea dosing valve		Urea dosing valve	18		
X122:11						
X122:12						
X122:13						
X122:14	<i>Din, L-pöytä käy</i>	not used	table on	15		
X122:15						
X122:16						
X122:17						
X122:18	<i>Din, tyhjennys käy</i>	not used	unloading on	15		
X122:19						
X122:20						
X122:21						
X122:22						
X122:23						
X122:24	Urea pressure sensor +5V		Urea pressure sensor +5V	18		
X122:25	Heater relay, 85 K52		Heater relay, 85 K52	18		
X122:26						
X122:27	DO, Diesel fault		DO, Diesel fault	5		
X122:28						
X122:29						
X122:30	Urea reverting Valve		Urea reverting Valve	18		
X122:31						
X122:32						
X122:33	Heater relay, diag.		Heater relay, diag.	18		
X122:38						
X122:39	Ympäristön lämpötila		Environmental temperature	18		
X122:40						
X122:41	<i>Din, puintikone käy</i>	not used	threshing machine on	15		
X122:42	Water detector signal		Water detector signal	18		
X122:43	Kaasu, +5V		Throttle, +5V	18		
X122:47						
X122:48	DO, Diesel fault		DO, Diesel fault	5		
X122:49						
X122:50						
X122:51	Main switch control K51:86		Main switch control K51:86	18		
X122:52	DEF tank sensor, GND		DEF tank sensor, GND	18		
X122:53	Engine CAN LOW		Engine CAN LOW	18		
X122:54	Vehicle Can high		Vehicle Can high	18		
X122:55	Downstream gas temp sensor,		Downstream gas temp sensor,	18		
X122:56	Downstream gas temp sensor,		Downstream gas temp sensor,	18		

	POSITION	Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
	X122:57 DEF tank sensor, Level	DEF tank sensor, Level	18		
	X122:58				
	X122:59				
	X122:60 Ympäristön lämpötila	Environmental temperature	18		
	X122:61 Kaasu, signal	Throttle, signal	18		
	X122:62 Kaasu, GND	Throttle, GND	18		
	X122:69				
	X122:70 DO, moottori käy 3B motor	diesel running information 3B diesel	18		
	X122:71 DO, hehku merkkivalo	grid heater indicator light	5		
	X122:72 DO, oil pressure	DO, oil pressure indicator light	5		
	X122:73 DEF pump motor +	DEF pump motor +	18		
	X122:74				
	X122:75 Engine CAN High	Engine CAN High	18		
	X122:76 Vehicle Can low	Vehicle Can low	18		
	X122:77 DEF pressure sensor , gnd	DEF pressure sensor , gnd	18		
	X122:78 DEF pressure sensor , signal	DEF pressure sensor , signal	18		
	X122:79				
	X122:80 DEF tanksensor, temperature	DEF tanksensor, temperature	18		
	X122:81 Upstream gas temp sensor,	Upstream gas temp sensor,	18		
	X122:82 Upstream gas temp sensor,	Upstream gas temp sensor,	18		
	X122:86				
	X122:87 Water deterctor +	Water deterctor +	18		
	X122:88 IGN ohjaus	IGN control	18		
	X122:89				
	X122:90 Heater relay,86 K52,K53	Heater relay,86 K52,K53	18		
	X122:91				
	X122:92				
	X122:93 DEF pump motor, signal	DEF pump motor, signal	18		
	X122:94 Main relay , 85 K53	Main relay , 85 K53	18		
	X123:1 Imuilman tukkeuma	Clogged air intake	5		
	X123:2 Maadoitus	Ground	5		
	X124:1 Ympäristön lämpötila	Environmental temperature	18		
	X124:2 Ympäristön lämpötila	Environmental temperature	18		
	X125:1 DEF tank sensor, GND	DEF tank sensor, GND	18		
	X125:2 DEF tanksensor, temperature	DEF tanksensor, temperature	18		
	X125:3 DEF tank sensor, Level	DEF tank sensor, Level	18		
DNOx supply module					
	X126:1				
	X126:2 DEF pressure sensor +5V	DEF pressure sensor +5V	18		

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
	X126:3	DEF pressure sensor , signal	DEF pressure sensor , signal	18		
	X126:4	DEF pressure sensor , gnd	DEF pressure sensor , gnd	18		
	X126:5	Supply module heater	Supply module heater	18		
	X126:6	Supply module heater GND	Supply module heater GND	18		
	X126:7					
	X126:8	DEF pump motor, -	DEF pump motor, -	18		
	X126:9	DEF pump motor +	DEF' pump motor +	18		
	X126:10	DEF pump motor, signal	DEF pump motor, signal	18		
	X126:11	DEF reverting Valve	DEF reverting Valve	18		
	X126:12	DEF reverting Valve	DEF reverting Valve	18		
	X127:1	Upstream NOX sensor, +15	Upstream NOX sensor, +15	18		
	X127:2	Upstream NOX sensor, GND	Upstream NOX sensor, GND	18		
	X127:3	Upstream NOX sensor, CAN Low	Upstream NOX sensor, CAN Low	18		
	X127:4	Upstream NOX sensor, CAN High	Upstream NOX sensor, CAN High	18		
	X127:5	Upstream NOX sensor, GND	Upstream NOX sensor, GND	18		
	X128:1	Urea dosing valve	Urea dosing valve	18		
	X128:2	Urea dosing valve	Urea dosing valve	18		
	X129:1	Upstream gas temp sensor,	Upstream gas temp sensor,	18		
	X129:2	Upstream gas temp sensor,	Upstream gas temp sensor,	18		
	X130:1	Downstream gas temp sensor,	Downstream gas temp sensor,	18		
	X130:2	Downstream gas temp sensor,	Downstream gas temp sensor,	18		
	X131:1	Downstream NOX sensor,+15	Downstream NOX sensor,+15	18		
	X131:2	Downstream NOX sensor,GND	Downstream NOX sensor,GND	18		
	X131:3	Downstream NOX sensor, CAN Low	Downstream NOX sensor, CAN Low	18		
	X131:4	Downstream NOX sensor, CAN High	Downstream NOX sensor, CAN High	181		
	X131:5					
	X132:1	Anturi -	Sensor -	11		
	X132:2	Anturi +12V	Sensor +12V	11		
	X132:3	Seulaston tappio vasen	Sieve loss, left	11		
	X133:1	Anturi -	Sensor -	11		
	X133:2	Anturi +12V	Sensor +12V	11		
	X133:3	Seulaston tappio oikea	Sieve loss, right	11		
	X134:1	Vasen suuntavalo pöytävaunu	Blinker left	4		
	X134:2					
	X134:3	Maadoitus pöytävaunu	Ground trailer	4		

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
X134:4	Oikea suuntavalo pöytävaunu		Blinker, right trailer	4		
X134:5	Oikea takavalo pöytävaunu		Rear parking light, right trailer	8		
X134:6	Jarruvalot,pöytävaunu		Brake light trailer	8		
X134:7	Vasen takavalo pöytävaunu		Rear parking light, left trailer	8		
X135:1	Kohlimen tappioanturi -		strawalker sensor -	11		
X135:2	Kohlimen tappioanturi +		strawalker sensor +	11		
X135:3	Kohlimen tappioanturi s vasen		strawalker sensor signal left	11		
X136:1	rekisterikilven valo +		license plate light +	8		
X136:2	rekisterikilven valo -		license plate light -	8		
X137:1	Suuntavalo, vasen		Blinker, left	4		
X137:2	Takavalo, vasen		Rear parking light, left	8		
X137:3	Jarruvalo		Brake light	8		
X137:4	Maadoitus		Ground	4,8		
X137:5						
X138:1	Silppurin suulake vasen		Chopper spreader left	19		
X138:2	Silppurin suulake vasen		Chopper spreader left	19		
X138:3	Silppurin suulake oikea		Chopper spreader right	19		
X138:4	Silppurin suulake oikea		Chopper spreader right	19		
X139:1	Silppurin rpm anturi -		Chopper rpm sensor -	11		
X139:2	Silppurin rpm anturi +		Chopper rpm sensor +	11		
X139:3	Silppurin rpm anturi s		Chopper rpm sensor signal	11		
X140:1	Silppuri sammuksissa	not used	Chopper off	14		
X140:2						
X140:3	Silppuri sammuksissa	not used	Chopper off	14		
X140:4						
X141:1	<i>Silppuri päällä sulkeutuva kosketin optio</i>		Chopper on option			
X141:2	Silppuri päällä(LH)/paneli		Chopper on(LH) indicator panel	11		
X141:3	<i>Silppuri päällä maa optio</i>		Chopper on gnd option			
X141:4	Silppuri päällä(LH) gnd		Chopper on(LH) gnd	11		
X142:1	Suuntavalo, oikea		Blinker, right	4		
X142:2	Takavalo, oikea		Rear light, right	8		
X142:3	Jarruvalo		Brake light	8		
X142:4	Maadoitus		Ground			
X142:5						

	POSITION		Description	PAGE	TIL.N:O	VALMIST./n:o
	X143:1	Kohlimen tappioanturi -	Walker loss monitor -	11		
	X143:2	Kohlimen tappioanturi +	Walker loss monitor +	11		
	X143:3	Kohlimen tappioanturi s	Walker loss monitor signal	11		
	X144:1	Pöyhimen kierrosanturi - optio	CSP drum rpm sensor - option	13		
	X144:2	Pöyhimen kierrosanturi + (punainen)	CSP drum rpm sensor + (red)	13		
	X144:3	Pöyhimen kierrosanturi s (keltainen)	CSP drum rpm sensor signal (yellow)	13		
	X145:1	Anturien +12V	Sensors +12V	11		
	X145:2	Anturien - maadoitus	Sensors ground	11		
	X145:3	Kohlin anturin RPM signaali	Strawalker RPM signal	11		
	X145:4	Rajaistenmäärä anturin signaali	Return material amount signal	11		
	X145:5	Rajaistenalapään RPM signaali	Return bottom auger RPM signal	11		
	X150:1	syöttö K61,K62	supply K61,K62	21		
	X150:2			21		
	X150:3	IGN moottorille	IGN 15 motor	21		
	X150:4			21		
	X150:5	maa syöttö K61,K62	ground K61,K62	21		
	X150:6	+15 modulille	+15 ign to module	21		
	x151:1			21		
	x151:2	PA-siirtopumpun syöttö	lift fuel pump supply	21		
	x151:3	PA-siirtopumpun ohjaus moottorilta	lift fuel pump control	21		
	x151:4			21		
	X152:1	Olkikupu työvalo +	Glokked straw working light +	7		
	X152:2	Olkikupu työvalo -	Glokked straw working light -	7		

	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63		
A											SR CODE 8030561 LATTAPISTOKEHYLSY AMP 5-160447-2 1,0MM ² -2,5MM ²								A	
B																			B	
C																			C	
D																			D	
E																			E	
F																				F
G																			G	
H																			H	
J																			J	
K																				K
L																			L	
M																			M	
N																			N	
P																			P	
R																			R	
S																			S	
T																			T	
U																			U	
																				
																				

MUUTOS

VAOS = VALMIIT OSAT
1/2VA = 1/2 VALMIIT OSAT
VAKE = VAHTOKELPOISUUS

V = VAIKUTTAA S = VARASTOIDAAN
E = EI VAIKUTA M = KORJATAAN
K = KATKEYYDÄN R = ROMUTETAAN

VAOS
1/2VA
VAKE
MALLI

ALKAEN
MUUTTAJA
PVM

Comia
PUMURI
PIIRI JoK 04/11
TARK

SÄHKÖ
JAOS
SUHDE
HYV

6/2011
ALKAEN
AINE

VIITE
KPL
NIM

CONNECTOR

NO

UUSI PIIRI

SVU
PIIRI NO

YHT.

4R 710501A



